

PremiumCord USB2.0 na RS485 adaptér

cena vč DPH: **408 Kč**

cena bez DPH: 337 Kč

Kód zboží (ID): 2166535

PN: KU2-232D

Záruka: 24 měsíců



PremiumCord USB2.0 na RS485 adaptér * USB 2.0 kompatibilní * přenos dat 300bps až do 3Mbps * výstup na konektoru DB9 male nebo přes redukci na svorkovnici pro zapojení samostatných vodičů * balení obsahuje kratkou redukci z konektoru DB9 na svorkovnici (viz další foto produktu) pro zapojení čtyř vodičů: Data+, Data-, 5V, GND * nevyžaduje externí napájení, je napájen ze sběrnice USB * Plug & Play * nevyžaduje IRQ, I/O adresu * Hot swap podpora * balení obsahuje převodník, USB prodlužovačku 80cm, svorkovnici a CD s ovladači * Chipset: FTDI / FT232RL * Podpora systémů: WIN98/ME/2000/XP/Win7/Vista/10, Mac, Linux Popis signálů RS485 na konektoru DB9M DB9-Male Definition Pin 1 Data+ (485+) Pin 2 Data- (485-) Pin 5 GND Pin 6 5V Převodník KU2-232D je adaptér pro dvou vodičové připojení zařízení s rozhraním RS-485. Zařízení a počítač s adaptérem se propojí 2 vodiči a zemí. Vzájemně se propojí Data+ u adaptéru a zařízení a stejně Data- u adaptéru a zařízení. Pospojují se země adaptéru a všech zařízení jak je znázorněno v příkladu zapojení 3. Může být zapojeno více zařízení za sebou.

PremiumCord USB2.0 na RS485 adaptér * USB 2.0 kompatibilní * přenos dat 300bps až do 3Mbps * výstup na konektoru DB9 male nebo přes redukci na svorkovnici pro zapojení samostatných vodičů * balení obsahuje kratkou redukci z konektoru DB9 na svorkovnici (viz další foto produktu) pro zapojení čtyř vodičů: Data+, Data-, 5V, GND * nevyžaduje externí napájení, je napájen ze sběrnice USB * Plug & Play * nevyžaduje IRQ, I/O adresu * Hot swap podpora * balení obsahuje převodník, USB prodlužovačku 80cm, svorkovnici a CD s ovladači * Chipset: FTDI / FT232RL * Podpora systémů: WIN98/ME/2000/XP/Win7/Vista/10, Mac, Linux **Popis signálů RS485 na konektoru DB9M** DB9-Male Definition

Pin 1 Data+ (485+) Pin 2 Data- (485-) Pin 5 GND Pin 6 5V Převodník KU2-232D je adaptér pro dvou vodičové připojení zařízení s rozhranním RS-485. Zařízení a počítač s adaptérem se propojí 2 vodiči a zemí. Vzájemně se propojí Data+ u adaptéru a zařízení a stejně Data- u adaptéru a zařízení. Pospojují se země adaptéru a všech zařízení jak je znázorněno v příkladu zapojení 3. Může být zapojeno více zařízení za sebou.