

Solarix Ventilační jednotka univerzální 2 ventilátorů s termostatem BK do stropu i do dna VJ-R2

cena vč DPH: **3641 Kč**

cena bez DPH: 3009 Kč

Kód zboží (ID): 4368005

PN: 80700016

Záruka: 24 měsíců



Solarix Datasheet Ventilacni jednotky

Navod Solarix ventilacni jednotka

Solarix Datasheet Ventilacni jednotky

Navod Solarix ventilacni jednotka

Popis ventilační jednotky

Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC. Z přední strany je osazena dvousekčním kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením a ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i ze spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny.

Ventilační jednotka se dá otáčet o 180°, což vám dává možnost změny

směru průtoku vzduchu.

Technické parametry

Rozměry (ŠxVxH): 368 x 368 x 45 mm

Hmotnost 2/4/6 poziční: 5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu

Napěťová soustava: 1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S

Proud 2/4/6 poziční: 0,65/1/1,6 A max.

Pojistka: 0,63 A

Příkon 2/4/6 poziční: 70/140/210 W max.

Průtok vzduchu 2/4/6 poziční: 300/600/900 m3/h max. (bez filtrační tkaniny)

Hystereze termostatu: 7 °C

Rozsah nastavení teploty: 0–60 °C

Stupeň IP krytí: IP 20

Určeno pro prostředí: dle ČSN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ Ochrana před nebezp. dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojení od zdroje.

Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy.

Ovládání

Zapnutí a vypnutí ventilační jednotky – režim provozu

Pro zapnutí a vypnutí ventilační jednotky stiskněte dvousekční kolébkový vypínač.

Obsah dodávky

- 1x ventilační jednotka
- 1x napájecí kabel 230V délky 2 m
- 1x návod k instalaci a obsluze

<h3>Ke stažení</h3>

<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;">

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 8px;">Solarix Datasheet Ventilacni jednotky</div>

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 8px;">Navod Solarix ventilacni jednotka</div>

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 8px;">Solarix Datasheet Ventilacni jednotky</div>

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 8px;">Navod Solarix ventilacni jednotka</div>

re/Download/6int/Manuals/Navod_Solarix_ventilacni_jednotka.pdf"
download="">Navod Solarix ventilacni jednotka</div>
</div>