

TRX Nabíječka baterií pro Sony NP-BG1/ NP-FG1/ do USB/ neoriginální

cena vč DPH: **341 Kč**

cena bez DPH: 282 Kč

Kód zboží (ID): 4951174

PN: TRX-UNAB-NP-BG1

Záruka: 24 měsíců



TRX UNAB NP-BG1

Externí USB nabíječka baterií pro fotoaparáty. Nabíjení je řízeno procesorem a nemůže tedy dojít k poškození baterie. Součástí balení je přívodní microUSB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: DC 5 V/ 2 A

Výstupní napětí: DC 4,2 V/ 0,6 A

Kompatibilní s bateriemi: Sony NP-BG1, NP-FG1

Kompatibilní s přístroji: Sony Cyber-shot DSC-HX5B, DSC-HX5V, DSC-HX5V/B, DSC-HX7V, DSC-HX7VB, DSC-HX7VL, DSC-HX7VR, DSC-HX9V, DSC-HX10V, DSC-H10, DSC-H10/B, DSC-H20 DSC-H3, DSC-H3/B, DSC-H50, DSC-H50/B, DSC-H55, DSC-H7, DSC-H7/B, DSC-H70, DSC-H70B, DSC-H70L, DSC-H70R, DSC-H70S, DSC-H9, DSC-H9/B, DSC-HX20 DSC-MZ3 DSC-N1, DSC-N2 DSC-T100, DSC-T100/B, DSC-T100/R, DSC-T100S, DSC-T20, DSC-T20/B, DSC-T20/P, DSC-T20/W, DSC-T25 DSC-WX1, DSC-WX1B, DSC-WX1N, DSC-WX1S, DSC-WX10, DSC-WX10B, DSC-WX10N, DSC-WX10V, DSC-W100, DSC-W100B, DSC-W100S, DSC-W110, DSC-W115, DSC-W120, DSC-W120/B DSC-W120/L, DSC-W120/P, DSC-W125, DSC-W130, DSC-W130/B, DSC-W130/P, DSC-W150, DSC-W150/B, DSC-W150/N, DSC-W150/R, DSC-W170, DSC-W170/B DSC-W170/N, DSC-W170/R, DSC-W200, DSC-W210, DSC-W215, DSC-W220, DSC-W230, DSC-W270, DSC-W275, DSC-W290, DSC-W30, DSC-W30L, DSC-W30S DSC-W30W, DSC-W300, DSC-W35, DSC-W40, DSC-W50, DSC-W50B, DSC-W50S, DSC-W55, DSC-W55/B, DSC-W55/L, DSC-W55/P, DSC-W70, DSC-W70B, DSC-W70S

DSC-W80, DSC-W80/B, DSC-W80/P, DSC-W80S, DSC-W80/W, DSC-W85, DSC-W90, DSC-W90/B, DSC-W90S

< b > TRX UNAB NP-BG1 </ b >

< p > Externí USB nabíječka baterií pro fotoaparáty. Nabíjení je řízeno procesorem a nemůže tedy dojít k poškození baterie. Součástí balení je přívodní microUSB kabel.</ p >

< p > < b > ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE </ b > </ p >

< p > < b > Vstupní napětí:</ b > DC 5 V/ 2 A</ p >

< p > < b > Výstupní napětí:</ b > DC 4,2 V/ 0,6 A</ p >

< p > < b > Kompatibilní s bateriemi:</ b > Sony NP-BG1, NP-FG1</ p >

< p > < b > Kompatibilní s přístroji:</ b >

Sony Cyber-shot

DSC-HX5B, DSC-HX5V, DSC-HX5V/B, DSC-HX7V, DSC-HX7VB, DSC-HX7VL, DSC-HX7VR, DSC-HX9V, DSC-HX10V, DSC-H10, DSC-H10/B, DSC-H20 DSC-H3, DSC-H3/B, DSC-H50, DSC-H50/B, DSC-H55, DSC-H7, DSC-H7/B, DSC-H70, DSC-H70B, DSC-H70L, DSC-H70R, DSC-H70S, DSC-H9, DSC-H9/B, DSC-HX20

DSC-MZ3

DSC-N1, DSC-N2

DSC-T100, DSC-T100/B, DSC-T100/R, DSC-T100S, DSC-T20, DSC-T20/B, DSC-T20/P, DSC-T20/W, DSC-T25

DSC-WX1, DSC-WX1B, DSC-WX1N, DSC-WX1S, DSC-WX10, DSC-WX10B, DSC-WX10N, DSC-WX10V, DSC-W100, DSC-W100B, DSC-W100S, DSC-W110, DSC-W115, DSC-W120, DSC-W120/B DSC-W120/L, DSC-W120/P, DSC-W125, DSC-W130, DSC-W130/B, DSC-W130/P, DSC-W150, DSC-W150/B, DSC-W150/N, DSC-W150/R, DSC-W170, DSC-W170/B DSC-W170/N, DSC-W170/R, DSC-W200, DSC-W210, DSC-W215, DSC-W220, DSC-W230, DSC-W270, DSC-W275, DSC-W290, DSC-W30, DSC-W30L, DSC-W30S DSC-W30W, DSC-W300, DSC-W35, DSC-W40, DSC-W50, DSC-W50B, DSC-W50S, DSC-W55, DSC-W55/B, DSC-W55/L, DSC-W55/P, DSC-W70, DSC-W70B, DSC-W70S DSC-W80, DSC-W80/B, DSC-W80/P, DSC-W80S, DSC-W80/W, DSC-W85, DSC-W90, DSC-W90/B, DSC-W90S</ p >