

# Victron Lynx Distributor

**cena vč DPH:** **5223 Kč**

**cena bez DPH:** 4317 Kč

**Kód zboží (ID):** 5205097

**PN:** LYN060102000

**Záruka:** 60 měsíců



## Victron Lynx Distributor

Modulární pojistková jednotka určená pro čtyři pojistky. Sleduje jednotlivé pojistky a LED indikátor na přední straně indikuje jejich stav.

Modul Lynx Distributor obsahuje kladnou a zápornou přípojnicí a umožňuje připojení pro 4 jednotlivé okruhy, zátěže nebo skupiny DC zařízení. Každý DC okruh je jištěn vlastní pojistkou. Pro každou pojistku je k dispozici volitelná funkce LED, která signalizuje pokud je pojistka přerušena. Pokud chcete využívat LED indikaci přerušené pojistky, je třeba připojení k Lynx Shunt. Lynx Shunt poskytuje pro Lynx Distributor napájecí napětí pro vnitřní elektroniku.

Pro připojení Lynx Shunt k Lynx Distributor se používá kabel s konektory RJ-11 nebo RJ-10. Tento kabel je dodáván s distributorem v krabici. Na Lynx Shunt jsou dva porty a je možné použít jeden. Když je vše v pořádku, svítí pouze centrální zelená LED. Když je pojistka přerušena, nebo chybí, centrální LED dioda a LED dioda přerušené pojistky se zbarví červeně. Pokud nepoužíváte všechny připojovací terminály, bude nutné na ně nainstalovat pojistky nebo propojky, aby u nich zhasly červené LED diody.

Pojistky nejsou součástí a Lynx Distributor nepodporuje přímou komunikaci s GX zařízeními pomocí protokolu VE.Can.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozsah napětí: DC 9-60 V Podporované systémové napětí: 12, 24 nebo 48 V  
Ochrana proti přepólování: ano (připojení kabelu RJ-10 není chráněno) Jmenovitý proud: 1000 A Připojení: M8 kontakty (sběrnice i pojistky), sběrnice 8 x 30 mm

(pocínovaná měď) Napájení a data: přes RJ-10 kabel (součástí nalení), Lynx Shunt VE.Can nebo Lynx Smart BMS (data i napájení pouze přes BMS) Krytí: IP22, plastový kryt ABS Rozměry: 290 x 170 x 80 mm Hmotnost: 2,2 kg Provozní teplota: -40 až +60 °C

Podrobný online manuál s popisem všech funkcí: Anglická verze Česká verze (translate.google překlad)

### **<b>Victron Lynx Distributor</b>**

**<p>Modulární <b>pojistková jednotka určená pro čtyři pojistky</b>. Sleduje jednotlivé pojistky a LED indikátor na přední straně indikuje jejich stav.</p>**

**<p>Modul Lynx Distributor obsahuje kladnou a zápornou přípojnicí a umožňuje <b>připojení pro 4 jednotlivé okruhy</b>, zátěže nebo skupiny DC zařízení.**

**<b>Každý DC okruh je jištěn vlastní pojistkou</b>. Pro každou pojistku je k dispozici volitelná funkce LED, která signalizuje pokud je pojistka přerušena. Pokud chcete využívat LED indikaci přerušené pojistky, je třeba připojení k Lynx Shunt. Lynx Shunt poskytuje pro Lynx Distributor napájecí napětí pro vnitřní elektroniku.</p>**

**<p>Pro připojení Lynx Shunt k Lynx Distributor se používá <b>kabel s konektory RJ-11 nebo RJ-10. Tento kabel je dodáván s distributorem v krabici</b>. Na Lynx Shunt jsou dva porty a je možné použít jeden. Když je vše v pořádku, svítí pouze centrální zelená LED. Když je pojistka přerušena, nebo chybí, centrální LED dioda a LED dioda přerušené pojistky se zbarví červeně. Pokud nepoužíváte všechny připojovací terminály, bude nutné na ně nainstalovat pojistky nebo propojky, aby u nich zhasly červené LED diody.</p>**

**<p><b>Pojistky nejsou součástí a Lynx Distributor nepodporuje přímou komunikaci s GX zařízeními pomocí protokolu VE.Can.</b></p>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Rozsah napětí:</b> DC 9-60 V**

**<b>Podporované systémové napětí:</b> 12, 24 nebo 48 V**

**<b>Ochrana proti přepólování:</b> ano (připojení kabelu RJ-10 není chráněno)**

**<b>Jmenovitý proud:</b> 1000 A**

**<b>Připojení:</b> M8 kontakty (sběrnice i pojistky), sběrnice 8 x 30 mm (pocínovaná měď)**

**<b>Napájení a data:</b> přes RJ-10 kabel (součástí nalení), Lynx Shunt VE.Can nebo Lynx Smart BMS (data i napájení pouze přes BMS)**

**<b>Krytí:</b> IP22, plastový kryt ABS**

**<b>Rozměry:</b> 290 x 170 x 80 mm**

**<b>Hmotnost:</b> 2,2 kg**


**<b>Provozní teplota:</b> -40 až +60 °C</p>**

**<hr />**

**<p><b>Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:</b>**

**<a href="https://www.victronenergy.com/live/dc\_distribution?\_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384" target="\_blank"><img src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book\_1.jpg" border="0" alt="image"**

Anglická verze

[https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.victronenergy.com/live/dc\\_distribution?\\_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384](https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384)  Česká verze (translate.google překlad)