

HP USB-C to USB 3.0 Adapter

cena vč DPH: **364 Kč**

cena bez DPH: 301 Kč

Kód zboží (ID): 1893573

PN: N2Z63AA

Záruka: 24 měsíců



Adaptér HP USB-C na USB 3.0. Port USB-C™ na svém notebooku nebo tabletu můžete přeměnit na rozhraní USB 3.0 pomocí adaptéru HP USB-C™ na USB 3.0. HP Elite x2 1012 G1 (L5H24EA, L5H19EA, L5H16EA, L5H02EA) HP Elite x2 1012 G2 (1LV21EA) HP Elite x2 1013 G3 (2TT29ES, 2TS94EA) HP Elite x3 (Y1M46EA, Y1M45EA, Y1M43EA, Y1M44EA) HP EliteBook 1030 G1 (X2F02EA, X2F03EA) HP EliteBook 1040 G3 (Y8R13EA, V1B07EA, V1A83EA, V1A81EA) HP EliteBook 1050 G1 (3ZH22EA, 3ZH19EA) HP EliteBook 725 G3 (P4T48EA) HP EliteBook 725 G4 (Z2V98EA) HP EliteBook 745 G4 (Z2W04EA) HP EliteBook 755 G4 (Z2W12EA) HP EliteBook 820 G3 (T9X49EA, V1C05EA) HP EliteBook 820 G4 (Z2V77EA, Z2V91EA) HP EliteBook 830 G5 (3JW96EA, 3JX24EA) HP EliteBook 840 G3 (V1C06EA, T9X25EA, T9X21EA, X2F51EA, T9X29EA, T9X59EA) HP EliteBook 840 G4 (Z2V62EA, Z2V44EA, 2NB10ES) HP EliteBook 840 G5 (3JY08ES, 3JX65EA, 3JX27EA, 3JY07ES) HP EliteBook 850 G3 (T9X18EA, V1C07EA, V1C48EA) HP EliteBook 850 G4 (Z2W85EA, Z2W82EA, Z2W94EA) HP EliteBook 850 G5 (2FH32AV, 3JY09ES, 3JX13EA, 3JX19EA) HP EliteBook Folio G1 (X2F47EA, V1C40EA, V1C41EA) HP EliteBook x360 1030 G2 (Z2W63EA, Z2W74EA, Z2W73EA, 1EP08EA) HP EliteBook x360 1030 G3 (4QZ23ES, 4QZ22ES, 3ZH02EA, 4QZ21ES) HP ElitePad 1000 G2 (H9X56EA, H9X48EA) HP Pro Tablet 608 G1 (H9X61EA, H9Y10EA, H9X45EA, H9X44EA, H9Y11EA, H9Y12EA, H9X38EA) HP Pro x2 612 G2 (L5H59EA, L5H56EA, L5H67EA) HP ProBook 640 G2 (T9X07EA) HP ProBook 640 G3 (Z2W32EA) HP ProBook 640 G4 (3JY19EA, 3JY22EA, 3ZG57EA) HP ProBook 645 G3 (Z2W15EA) HP ProBook 650 G2 (V1C10EA, V1C30EA, V1C09EA) HP ProBook 650 G3 (Z2W60EA, Z2W48EA, 2TM78ES) HP ProBook 650 G4 (3ZG58EA, 3UP84EA, 3UN48EA, 3ZG59EA, 4QZ20ES) HP ProBook 655 G3 (Z2W19EA) HP ProBook x360 11 G1 (Z3A45EA, Z2Z54ES) HP ZBook 14u G4 (1RQ70EA, 1RQ67EA) HP ZBook 14u G5 (2ZC32ES, 2ZC03EA, 2ZC31ES, 2ZC33ES, 2ZC34EA) HP ZBook 15 G3 (T7V54EA, V2D00AW, Y6J58EA, 1RQ39ES, T7V52EA, Y6J96ES, X3W51AW, T7V51EA) HP ZBook 15 G4 (Y6K19EA, Y6K27EA, Y6K18EA, Y6K28EA, 1RQ94ES, 1RQ74EA) HP ZBook 15 G5 (2ZC42EA, 2ZC64EA, 2ZC40EA,

4QH14EA) HP ZBook 15u G3 (T7W14EA) HP ZBook 15u G5 (2ZC08EA, 2ZC30ES, 2ZC29ES) HP ZBook 15v G5 (2ZC56EA) HP ZBook 17 G3 (T7V63EA, Y6J68EA, T7V60EA, T7V62EA, V2D21AW, Y6J70EA, Y6J66EA, V2D19AW) HP ZBook 17 G4 (1RQ84EA, Y6K25EA, 1RQ79EA, 1RQ80EA, Y6K23EA, Y6K36EA) HP ZBook 17 G5 (4QH25EA, 2ZC68EA, 2ZC45EA, 4QH26EA, 2ZC47EA, 2ZC48EA, 4QH41ES, 4QH34ES) HP ZBook Studio G3 (T7W01EA, T7W04EA, T7V87ES) HP ZBook Studio G4 (Y6K16EA, Y6K32EA, Y6K15EA) HP ZBook Studio G5 (4QH10EA) HP ZBook Studio x360 G5 (4QH13EA)

Adaptér HP USB-C na USB 3.0. Port USB-C™ na svém notebooku nebo tabletu můžete přeměnit na rozhraní USB 3.0 pomocí adaptéru HP USB-C™ na USB 3.0. HP Elite x2 1012 G1 (L5H24EA, L5H19EA, L5H16EA, L5H02EA) HP Elite x2 1012 G2 (1LV21EA) HP Elite x2 1013 G3 (2TT29ES, 2TS94EA) HP Elite x3 (Y1M46EA, Y1M45EA, Y1M43EA, Y1M44EA) HP EliteBook 1030 G1 (X2F02EA, X2F03EA) HP EliteBook 1040 G3 (Y8R13EA, V1B07EA, V1A83EA, V1A81EA) HP EliteBook 1050 G1 (3ZH22EA, 3ZH19EA) HP EliteBook 725 G3 (P4T48EA) HP EliteBook 725 G4 (Z2V98EA) HP EliteBook 745 G4 (Z2W04EA) HP EliteBook 755 G4 (Z2W12EA) HP EliteBook 820 G3 (T9X49EA, V1C05EA) HP EliteBook 820 G4 (Z2V77EA, Z2V91EA) HP EliteBook 830 G5 (3JW96EA, 3JX24EA) HP EliteBook 840 G3 (V1C06EA, T9X25EA, T9X21EA, X2F51EA, T9X29EA, T9X59EA) HP EliteBook 840 G4 (Z2V62EA, Z2V44EA, 2NB10ES) HP EliteBook 840 G5 (3JY08ES, 3JX65EA, 3JX27EA, 3JY07ES) HP EliteBook 850 G3 (T9X18EA, V1C07EA, V1C48EA) HP EliteBook 850 G4 (Z2W85EA, Z2W82EA, Z2W94EA) HP EliteBook 850 G5 (2FH32AV, 3JY09ES, 3JX13EA, 3JX19EA) HP EliteBook Folio G1 (X2F47EA, V1C40EA, V1C41EA) HP EliteBook x360 1030 G2 (Z2W63EA, Z2W74EA, Z2W73EA, 1EP08EA) HP EliteBook x360 1030 G3 (4QZ23ES, 4QZ22ES, 3ZH02EA, 4QZ21ES) HP ElitePad 1000 G2 (H9X56EA, H9X48EA) HP Pro Tablet 608 G1 (H9X61EA, H9Y10EA, H9X45EA, H9X44EA, H9Y11EA, H9Y12EA, H9X38EA) HP Pro x2 612 G2 (L5H59EA, L5H56EA, L5H67EA) HP ProBook 640 G2 (T9X07EA) HP ProBook 640 G3 (Z2W32EA) HP ProBook 640 G4 (3JY19EA, 3JY22EA, 3ZG57EA) HP ProBook 645 G3 (Z2W15EA) HP ProBook 650 G2 (V1C10EA, V1C30EA, V1C09EA) HP ProBook 650 G3 (Z2W60EA, Z2W48EA, 2TM78ES) HP ProBook 650 G4 (3ZG58EA, 3UP84EA, 3UN48EA, 3ZG59EA, 4QZ20ES) HP ProBook 655 G3 (Z2W19EA) HP ProBook x360 11 G1 (Z3A45EA, Z2Z54ES) HP ZBook 14u G4 (1RQ70EA, 1RQ67EA) HP ZBook 14u G5 (2ZC32ES, 2ZC03EA, 2ZC31ES, 2ZC33ES, 2ZC34EA) HP ZBook 15 G3 (T7V54EA, V2D00AW, Y6J58EA, 1RQ39ES, T7V52EA, Y6J96ES, X3W51AW, T7V51EA) HP ZBook 15 G4 (Y6K19EA, Y6K27EA, Y6K18EA, Y6K28EA, 1RQ94ES, 1RQ74EA) HP ZBook 15 G5 (2ZC42EA, 2ZC64EA, 2ZC40EA, 4QH14EA) HP ZBook 15u G3 (T7W14EA) HP ZBook 15u G5 (2ZC08EA, 2ZC30ES, 2ZC29ES) HP ZBook 15v G5 (2ZC56EA) HP ZBook 17 G3 (T7V63EA, Y6J68EA, T7V60EA, T7V62EA, V2D21AW, Y6J70EA, Y6J66EA, V2D19AW) HP ZBook 17 G4 (1RQ84EA, Y6K25EA, 1RQ79EA, 1RQ80EA, Y6K23EA, Y6K36EA) HP ZBook 17 G5 (4QH25EA, 2ZC68EA, 2ZC45EA, 4QH26EA, 2ZC47EA, 2ZC48EA, 4QH41ES, 4QH34ES) HP ZBook Studio G3 (T7W01EA, T7W04EA, T7V87ES) HP ZBook Studio G4 (Y6K16EA, Y6K32EA, Y6K15EA) HP ZBook Studio G5 (4QH10EA) HP ZBook Studio x360 G5 (4QH13EA)