

TRX baterie Canon/ 3400 mAh/ pro Legria HF M41/ XA10/ neoriginální

cena vč DPH: **779 Kč**

cena bez DPH: 643 Kč

Kód zboží (ID): 4951071

PN: TRX-BP-827

Záruka: 24 měsíců



TRX pro Canon 3400 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery Canon.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 3400 mAh

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: BP-808, BP-809, BP-809S, BP-809B, BP-819, BP-827

Pro videokamery Canon HF10, HF100, HF11, HG20, HG21 Canon iVIS HF S10, iVIS HF S11, iVIS HF10, iVIS HF100, iVIS HF11, iVIS HF20, iVIS HG21 Canon LEGRIA HF M306, LEGRIA HF M31, LEGRIA HF M36, LEGRIA HF S20, LEGRIA HF S200, LEGRIA HF S21 Canon VIXIA HF M30, VIXIA HF M300, VIXIA HF M31, VIXIA HF S10, VIXIA HF S100, VIXIA HF S11, VIXIA HF S20, VIXIA HF S200, VIXIA HF S21, VIXIA HF10, VIXIA HF100, VIXIA HF11, VIXIA HF20, VIXIA HF200, VIXIA HG20, VIXIA HG21, HF-S11, HF21, VIXIA HF G10, VIXIA HF M30, VIXIA HF M300, VIXIA HF M301, VIXIA HF M31, VIXIA HF M32, VIXIA HF M40, VIXIA HF M400, VIXIA HF M41, VIXIA HF S10 Dual Flash Memory, VIXIA HF S100 Flash Memory, VIXIA HF S11 Dual Flash Memory, VIXIA HF S20, VIXIA HF S200, VIXIA HF S21, VIXIA HF S30, VIXIA HF10 Dual Flash Memory, VIXIA HF100 Flash Memory, VIXIA HF11 Dual Flash Memory, VIXIA HF20 Dual Flash Memory, VIXIA HF200 Flash Memory, VIXIA HF21, VIXIA HG20 Hard Disk Drive, VIXIA HG21 Hard Disk Drive, XA10, Legria HF M41, XA10

TRX pro Canon 3400 mAh

<p>Kompatibilní baterie pro videokamery Canon.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Kapacita: 3400 mAh</p>

<p>Technologie baterie: Li-iontová</p>

<p>Nahrazuje baterie: BP-808, BP-809, BP-809S, BP-809B, BP-819, BP-827</p>

<p>Pro videokamery

Canon HF10, HF100, HF11, HG20, HG21

Canon iVIS HF S10, iVIS HF S11, iVIS HF10, iVIS HF100, iVIS HF11, iVIS HF20, iVIS HG21

Canon LEGRIA HF M306, LEGRIA HF M31, LEGRIA HF M36, LEGRIA HF S20, LEGRIA HF S200, LEGRIA HF S21

Canon VIXIA HF M30, VIXIA HF M300, VIXIA HF M31, VIXIA HF S10, VIXIA HF S100, VIXIA HF S11, VIXIA HF S20, VIXIA HF S200, VIXIA HF S21, VIXIA HF10, VIXIA HF100, VIXIA HF11, VIXIA HF20, VIXIA HF200, VIXIA HG20, VIXIA HG21, HF-S11, HF21, VIXIA HF G10, VIXIA HF M30, VIXIA HF M300, VIXIA HF M301, VIXIA HF M31, VIXIA HF M32, VIXIA HF M40, VIXIA HF M400, VIXIA HF M41, VIXIA HF S10 Dual Flash Memory, VIXIA HF S100 Flash Memory, VIXIA HF S11 Dual Flash Memory, VIXIA HF S20, VIXIA HF S200, VIXIA HF S21, VIXIA HF S30, VIXIA HF10 Dual Flash Memory, VIXIA HF100 Flash Memory, VIXIA HF11 Dual Flash Memory, VIXIA HF20 Dual Flash Memory, VIXIA HF200 Flash Memory, VIXIA HF21, VIXIA HG20 Hard Disk Drive, VIXIA HG21 Hard Disk Drive, XA10, Legria HF M41, XA10</p>