

TRX baterie Canon/ 1000 mAh/ pro MV800/ MV830/ MV850i/ MV880X/ MVX200/ neoriginální

cena vč DPH: **347 Kč**

cena bez DPH: 287 Kč

Kód zboží (ID): 4951147

PN: TRX-NB-2L-H

Záruka: 24 měsíců



TRX pro Canon 1000 mAh

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Canon.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 1000 mAh

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: Canon 7302A001AA, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H, BP-2L5, BP-2LH, CB-2LT, CB-2LTE, CB-2LW, CB-2LWE, CBC-NB2, DDNB-2L, HS-DCL2L, LIC2L12, NB-2L, NB-2LH

Pro fotoaparáty Canon EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS 350D, EOS 400D, PC1018, PowerShot G7, PowerShot G9, PowerShot S30, PowerShot S40, PowerShot S45, PowerShot S50, PowerShot S60, PowerShot S70, PowerShot S80, DC301, DC310, DC320, DC330, DC410, DC420, Elura 40MC, Elura 50, Elura 60, Elura 65, Elura 70, Elura 80, Elura 85, Elura 90, ES-300V, ES-4000, ES410V 8mm, ES-50, ES-5000, ES-520A, ES-55, ES-6000, ES-6500V, ES-7000es, ES-7000V, ES-8000V, ES-8100H18, ES-8100V, ES-8200V, FVM100, FVM20, FVM200, FVM30, FV500, GL-1, GL2, HG10, HV20, HV30, iVIS DC300, iVIS HG10, iVIS HV30, IXY DVM3, IXY DV3, IXY DV5, LEGRIA HF R106, LEGRIA HF R16, LEGRIA HF R17, LEGRIA HF R18, MD100, MD101, MD110, MD111, MD120, MD130, MD140, MD150, MD160, MD215, MD225, MD235, MD245, MD255, MD265, MVX20i, MVX200, MVX200i, MVX25i, MVX250i,

MVX30i, MVX300, MVX330i, MVX35i, MVX350i, MVX40, MVX40i, MVX45i, MV5, MV5i, MV5iMC, MV6iMC, MV790, MV800, MV800i, MV830, MV830i, MV850i, MV880X, MV880Xi, MV890, MV900, MV901, MV920, MV930, MV940, MV950, MV960, Optura 30, Optura 40, Optura 400, Optura 50, Optura 500, Optura 60, UC-V100, UC-V20Hi, UC-V200, UC-V30Hi, VIXIA HF R10, VIXIA HF R100, VIXIA HF R11, VIXIA HG10, VIXIA HV20, VIXIA HV30, VIXIA HV40, ZR100, ZR200, ZR300, ZR400, ZR500, ZR600, ZR700, ZR800, ZR830, ZR850, ZR900, ZR930, ZR950, ZR960 UC-V10Hi

TRX pro Canon 1000 mAh

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Canon.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 1000 mAh

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: Canon 7302A001AA, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H, BP-2L5, BP-2LH, CB-2LT, CB-2LTE, CB-2LW, CB-2LWE, CBC-NB2, DDNB-2L, HS-DCL2L, LIC2L12, NB-2L, NB-2LH

Pro fotoaparáty

Canon EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS 350D, EOS 400D, PC1018, PowerShot G7, PowerShot G9, PowerShot S30, PowerShot S40, PowerShot S45, PowerShot S50, PowerShot S60, PowerShot S70, PowerShot S80, DC301, DC310, DC320, DC330, DC410, DC420, Elura 40MC, Elura 50, Elura 60, Elura 65, Elura 70, Elura 80, Elura 85, Elura 90, ES-300V, ES-4000, ES410V 8mm, ES-50, ES-5000, ES-520A, ES-55, ES-6000, ES-6500V, ES-7000es, ES-7000V, ES-8000V, ES-8100H18, ES-8100V, ES-8200V, FVM100, FVM20, FVM200, FVM30, FV500, GL-1, GL2, HG10, HV20, HV30, iVIS DC300, iVIS HG10, iVIS HV30, IXY DVM3, IXY DV3, IXY DV5, LEGRIA HF R106, LEGRIA HF R16, LEGRIA HF R17, LEGRIA HF R18, MD100, MD101, MD110, MD111, MD120, MD130, MD140, MD150, MD160, MD215, MD225, MD235, MD245, MD255, MD265, MVX20i, MVX200, MVX200i, MVX25i, MVX250i, MVX30i, MVX300, MVX330i, MVX35i, MVX350i, MVX40, MVX40i, MVX45i, MV5, MV5i, MV5iMC, MV6iMC, MV790, MV800, MV800i, MV830, MV830i, MV850i, MV880X, MV880Xi, MV890, MV900, MV901, MV920, MV930, MV940, MV950, MV960, Optura 30, Optura 40, Optura 400, Optura 50, Optura 500, Optura 60, UC-V100, UC-V20Hi, UC-V200, UC-V30Hi, VIXIA HF R10, VIXIA HF R100, VIXIA HF R11, VIXIA HG10, VIXIA HV20, VIXIA HV30, VIXIA HV40, ZR100, ZR200, ZR300, ZR400, ZR500, ZR600, ZR700, ZR800, ZR830, ZR850, ZR900, ZR930, ZR950, ZR960 UC-V10Hi