

NEDIS sada na snadné a bezpečné čištění optiky CD a DVD přehrávačů/ čistící roztok/ 20ml


cena vč DPH: 83 Kč

cena bez DPH: 68 Kč

Kód zboží (ID): 3768160

PN: CLDK100TP

Záruka: 24 měsíců



Nedis čistič optiky CD

Sada na snadné a bezpečné čištění optiky CD a DVD přehrávačů. Malé množství roztoku naneste na štětečky čistícího CD disku, vložte CD disk a spusťte přehrávání. Optika CD přehrávače se snadno a šetrně vyčistí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: CD a DVD přehrávače

Objem: 20 ml

Nedis čistič optiky CD

Sada na snadné a bezpečné čištění optiky CD a DVD přehrávačů. Malé množství roztoku naneste na štětečky čistícího CD disku, vložte CD disk a spusťte přehrávání. Optika CD přehrávače se snadno a šetrně vyčistí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: CD a DVD přehrávače

Objem: 20 ml