

Asus origi. adaptér 65W19V(W.M)BK 4PHI s EU plugem (B0A001-00046500_EU)

cena vč DPH:

911 Kč

cena bez DPH:

753 Kč

Kód zboží (ID):

4346737

PN:

B0A001-00046500-
EU

Záruka:

24 měsíců



Návod k obsluze: <https://shop.sil.cz/katalog/soubory/navodkobsluze.pdf> Originální napájecí adaptér určený pro ASUS modely: A400UQ, A401LB, A401UB, A401UQ, A405UQ, A405UR, A407UB, A407UF, A409FB, A409FJ, A409FL, A409JB, A409JP, A409UJ, A411QR, A411UF, A412DK, A412FJ, A412FL, A412UB, A412UF, A413FF, A441UB, A441UR, A442UF, A442UN, A442UQ, A442UR, A456UB, A456UF, A456UJ, A456UQ, A456UR, A456UV, A480UF, A480UN, A480UQ, A480UR, A507UF, A509FB, A509FJ, A509FL, A509JB, A509JP, A509UB, A509UJ, A510QR, A510UF, A510UN, A510UQ, A510UR, A512DK, A512FB, A512FJ, A512FL, A512JF, A512JP, A512UF, A521FL, A530UF, A530UN, A540BP, A540LJ, A540UB, A540UP, A540UV, A542BP, A542UF, A542UN, A542UQ, A542UR, A556UB, A556UF, A556UJ, A556UQ, A556UR, A556UV, A580BP, A580UF, A580UR, BX303LAB, BX303LA, BX303LB, BX303LNB, BX303LN, BX303UA, BX303UB, BX310UF, BX310UQ, BX410UA, BX410UAR, BX410UF, BX410UQ, BX430UN, BX430UQ, BX431FN, BX432FL, BX433FN, BX434FL, C520UP, D509DJ, E402BP, FL8700JB, FL8700JP, F302UJ, F302UV, F402BP, F405UQ, F405UR, F407UB, F407UF, F409FB, F409FJ, F409FL, F409JB, F409JP, F409UJ, F411QR, F411UF, F412DK, F412FJ, F412FL, F412UB, F412UF, F413FF, F423UB, F423UF, F441UB, F441UR, F442UF, F442UN, F442UQ, F442UR, F456UB, F456UF, F456UJ, F456UQ, F456UR, F456UV, F507UF, F509FB, F509FJ, F509FL, F509JB, F509JP, F509UB, F509UJ, F510QR, F510UF, F510UN, F510UQ, F510UR, F512DK, F512FB, F512FJ, F512FL, F512JF, F512JP, F512UF, F521FL, F522UF, F523UB, F523UF, F530UF, F530UN, F540BP, F540LJ, F540UB, F540UP, F540UV, F542BP, F542UF, F542UN, F542UQ, F542UR, F556UB, F556UF, F556UJ, F556UQ, F556UR, F556UV, F580UN, F580UR, J501UB, J501UQ, K330FL, K330FN, K330UN, K401LB, K401UB, K401UQ, K401UQK, K405UQ, K405UR, K410UF, K410UN, K410UQ, K411UN, K411UQ, K412FJ, K412FL, K430FN, K430UF, K430UN, K431FL, K433FL, K441UB, K441UR, K442UF, K442UN, K442UQ, K442UR, K456UB, K456UF, K456UJ, K456UQ, K456UR,

K456UV, K510UF, K510UN, K510UQ, K510UR, K512FJ, K512FL, K512JF, K512JP, K530FN, K530UF, K530UN, K533FL, K540BP, K540LJ, K540UB, K540UV, K542UF, K542UN, K542UQ, K542UR, K556UB, K556UF, K556UJ, K556UQ, K556UR, K556UV, L402BP, M509DJ, N593UB, P1400UQ, P1400UR, P1401UB, P1401UF, P1402DK, P1402FJ, P1402FL, P1402UB, P1402UF, P1410UF, P1500UF, P1500UN, P1500UQ, P1500UR, P1501UF, P1501UQ, P1501UR, P1502FN, P1502UF, P1502UN, P1504DK, P1504FB, P1504FJ, P1504FL, P1504UF, P302UJ, P302UV, P5104JP, P540UB, P540UV, RX303LAB, RX303LA, RX303LB, RX303LNB, RX303LN, RX303UA, RX303UB, RX310UF, RX310UQ, RX410UA, RX410UAR, RX410UF, RX410UQ, RX430UN, RX430UQ, RX431FL, RX431FN, RX433FN, R301UJ, R301UV, R330FL, R330FN, R330UN, R410UB, R410UF, R414UB, R414UR, R415LB, R415UB, R415UQ, R417BP, R418UQ, R418UR, R419UF, R419UN, R419UQ, R419UR, R421UF, R421UN, R421UQ, R422QR, R422UF, R423UB, R423UF, R424DK, R424FJ, R424FL, R424UB, R424UF, R427FB, R427FJ, R427FL, R427JB, R427JP, R427UJ, R428FF, R430FN, R457UB, R457UF, R457UJ, R457UQ, R457UR, R457UV, R507UF, R518UB, R518UQ, R519UB, R519UF, R519UJ, R519UQ, R519UR, R519UV, R520QR, R520UF, R520UN, R520UQ, R520UR, R521FB, R521FJ, R521FL, R521JB, R521JP, R521UB, R521UJ, R522UF, R523UB, R523UF, R530UF, R530UN, R540BP, R540LJ, R540UB, R540UP, R540UV, R542BP, R542UF, R542UN, R542UQ, R542UR, R558UB, R558UF, R558UJ, R558UQ, R558UR, R558UV, R564DK, R564FB, R564FJ, R564FL, R564JF, R564JP, R564UF, S330FL, S330FN, S330UN, S405UQ, S405UR, S410UF, S410UN, S410UQ, S412FJ, S412FL, S430FN, S430UF, S430UN, S431FL, S433FL, S4300FN, S4300UF, S4300UN, S4600FL, S510UF, S510UN, S510UQ, S510UR, S512FJ, S512FL, S512JF, S512JP, S530FN, S530UF, S530UN, S533FL, S5600FL, TP300LD, TP300LDB, TP300LJ, TP301UJ, TP370QL, TP410UF, TP410UR, TP410URR, TP461UN, TP501UB, TP501UQ, TP501UQK, TP510UF, TP510UQ, TP561UN, UF4000FU, UX32LN, UX301LA, UX301LAB, UX302LG, UX303LAB, UX303LA, UX303LB, UX303LNB, UX303LN, UX303UA, UX303UB, UX310UF, UX310UQ, UX310UQK, UX331FN, UX331UN, UX333FN, UX334FL, UX3400UN, UX3400UQ, UX3410UAR, UX362FA, UX410UA, UX410UAK, UX410UAR, UX410UF, UX410UQ, UX410UQK, UX430UN, UX430UNR, UX430UQ, UX431FL, UX431FN, UX433FLC, UX433FN, UX434FL, UX434FLC, UX461FN, UX461UN, UX463FA, UX463FL, UX561UN, U303LAB, U303LA, U303LB, U303LNB, U303LN, U303UA, U303UB, U3000, U3000AF, U3000UF, U3000UQ, U310UF, U310UQ, U3100FN, U3100UN, U410UA, U410UAR, U410UF, U410UQ, U410UV, U4000, U4000UA, U4000UAR, U4000UQ, U4000UV, U4100UN, U4100UQ, U4500FL, U4500FN, VM520UP, VM591UB, VM591UF, VM591UJ, VM591UQ, VM591UR, VM591UV, VM592BP, V330FL, V330FN, V330UN, V401LB, V401UB, V401UQ, V405LB, V405UB, V405UQ, V405UR, V410UF, V410UN, V410UQ, V412FJ, V412FL, V430FN, V430UF, V430UN, V431FL, V433FL, V4050FF, V500JF, V510UF, V510UN, V510UQ, V510UR, V512FJ, V512FL, V512JF, V512JP, V530FN, V530UF, V530UN, V533FL, V580QR, V587UN, V587UQ, X302UJ, X302UV, X330FL, X330FN, X330UN, X402BP, X405UQ, X405UR, X405URP, X407UB, X407UF, X409DJ, X409DL, X409FB, X409FJ, X409FL, X409JB, X409JP, X409UJ, X410UV, X411QR, X411UF, X411UN, X411UQ, X412DK, X412FJ, X412FL, X412UB, X412UF, X413FF, X421FF, X421FL, X430FN, X430UF, X430UN, X431FL, X441UB, X441UBR, X441UR, X441URK, X442UF, X442UN, X442UQ, X442UR, X456UB, X456UF, X456UJ, X456UQ, X456UQK, X456UR, X456URK, X456UV, X456UVK, X500UB, X507UF, X509DJ, X509DL, X509FB, X509FJ, X509FL, X509JB, X509JP, X509UB, X509UJ, X510QR, X510UF, X510UFO, X510UN, X510UNO, X510UNR, X510UQ, X510UQR, X510UR, X510URR, X512DK,

X512FB, X512FJ, X512FL, X512JF, X512JP, X512UF, X521FL, X530FN, X530UF, X530UFO, X530UN, X530UNO, X530UNV, X540BP, X540LJ, X540UB, X540UP, X540UPR, X540UV, X542BP, X542UF, X542UN, X542UQ, X542UR, X543UB, X545FB, X545FJ, X556UB, X556UF, X556UJ, X556UQ, X556UQK, X556UR, X556UV, X580BP, X580UF, X712DK, X712FB, Y4000UB, Y4000UF, Y4200FB, Y4200FJ, Y4200FL, Y4200JB, Y4200UJ, Y5000UF, Y5200FB, Y5200FJ, Y5200FL, Y5200JB, Y5200JP Výkon: 65 W Součástí balení je i kabel do elektřiny.

Návod k obsluze: <a href="https://shop.sil.cz/katalog/soubory/navodkobs
luze.pdf">https://shop.sil.cz/katalog/soubory/navodkobsluze.pdf
Originální napájecí adaptér určený pro ASUS modely: A400UQ, A401LB, A401UB, A401UQ, A405UQ, A405UR, A407UB, A407UF, A409FB, A409FJ, A409FL, A409JB, A409JP, A409UJ, A411QR, A411UF, A412DK, A412FJ, A412FL, A412UB, A412UF, A413FF, A441UB, A441UR, A442UF, A442UN, A442UQ, A442UR, A456UB, A456UF, A456UJ, A456UQ, A456UR, A456UV, A480UF, A480UN, A480UQ, A480UR, A507UF, A509FB, A509FJ, A509FL, A509JB, A509JP, A509UB, A509UJ, A510QR, A510UF, A510UN, A510UQ, A510UR, A512DK, A512FB, A512FJ, A512FL, A512JF, A512JP, A512UF, A521FL, A530UF, A530UN, A540BP, A540LJ, A540UB, A540UP, A540UV, A542BP, A542UF, A542UN, A542UQ, A542UR, A556UB, A556UF, A556UJ, A556UQ, A556UR, A556UV, A580BP, A580UF, A580UR, BX303LAB, BX303LA, BX303LB, BX303LNB, BX303LN, BX303UA, BX303UB, BX310UF, BX310UQ, BX410UA, BX410UAR, BX410UF, BX410UQ, BX430UN, BX430UQ, BX431FN, BX432FL, BX433FN, BX434FL, C520UP, D509DJ, E402BP, FL8700JB, FL8700JP, F302UJ, F302UV, F402BP, F405UQ, F405UR, F407UB, F407UF, F409FB, F409FJ, F409FL, F409JB, F409JP, F409UJ, F411QR, F411UF, F412DK, F412FJ, F412FL, F412UB, F412UF, F413FF, F423UB, F423UF, F441UB, F441UR, F442UF, F442UN, F442UQ, F442UR, F456UB, F456UF, F456UJ, F456UQ, F456UR, F456UV, F507UF, F509FB, F509FJ, F509FL, F509JB, F509JP, F509UB, F509UJ, F510QR, F510UF, F510UN, F510UQ, F510UR, F512DK, F512FB, F512FJ, F512FL, F512JF, F512JP, F512UF, F521FL, F522UF, F523UB, F523UF, F530UF, F530UN, F540BP, F540LJ, F540UB, F540UP, F540UV, F542BP, F542UF, F542UN, F542UQ, F542UR, F556UB, F556UF, F556UJ, F556UQ, F556UR, F556UV, F580UN, F580UR, J501UB, J501UQ, K330FL, K330FN, K330UN, K401LB, K401UB, K401UQ, K401UQK, K405UQ, K405UR, K410UF, K410UN, K410UQ, K411UN, K411UQ, K412FJ, K412FL, K430FN, K430UF, K430UN, K431FL, K433FL, K441UB, K441UR, K442UF, K442UN, K442UQ, K442UR, K456UB, K456UF, K456UJ, K456UQ, K456UR, K456UV, K510UF, K510UN, K510UQ, K510UR, K512FJ, K512FL, K512JF, K512JP, K530FN, K530UF, K530UN, K533FL, K540BP, K540LJ, K540UB, K540UV, K542UF, K542UN, K542UQ, K542UR, K556UB, K556UF, K556UJ, K556UQ, K556UR, K556UV, L402BP, M509DJ, N593UB, P1400UQ, P1400UR, P1401UB, P1401UF, P1402DK, P1402FJ, P1402FL, P1402UB, P1402UF, P1410UF, P1500UF, P1500UN, P1500UQ, P1500UR, P1501UF, P1501UQ, P1501UR, P1502FN, P1502UF, P1502UN, P1504DK, P1504FB, P1504FJ, P1504FL, P1504UF, P302UJ, P302UV, P5104JP, P540UB, P540UV, RX303LAB, RX303LA, RX303LB, RX303LNB, RX303LN, RX303UA, RX303UB, RX310UF, RX310UQ, RX410UA, RX410UAR, RX410UF, RX410UQ, RX430UN, RX430UQ, RX431FL, RX431FN, RX433FN, R301UJ,

R301UV, R330FL, R330FN, R330UN, R410UB, R410UF, R414UB, R414UR, R415LB, R415UB, R415UQ, R417BP, R418UQ, R418UR, R419UF, R419UN, R419UQ, R419UR, R421UF, R421UN, R421UQ, R422QR, R422UF, R423UB, R423UF, R424DK, R424FJ, R424FL, R424UB, R424UF, R427FB, R427FJ, R427FL, R427JB, R427JP, R427UJ, R428FF, R430FN, R457UB, R457UF, R457UJ, R457UQ, R457UR, R457UV, R507UF, R518UB, R518UQ, R519UB, R519UF, R519UJ, R519UQ, R519UR, R519UV, R520QR, R520UF, R520UN, R520UQ, R520UR, R521FB, R521FJ, R521FL, R521JB, R521JP, R521UB, R521UJ, R522UF, R523UB, R523UF, R530UF, R530UN, R540BP, R540LJ, R540UB, R540UP, R540UV, R542BP, R542UF, R542UN, R542UQ, R542UR, R558UB, R558UF, R558UJ, R558UQ, R558UR, R558UV, R564DK, R564FB, R564FJ, R564FL, R564JF, R564JP, R564UF, S330FL, S330FN, S330UN, S405UQ, S405UR, S410UF, S410UN, S410UQ, S412FJ, S412FL, S430FN, S430UF, S430UN, S431FL, S433FL, S4300FN, S4300UF, S4300UN, S4600FL, S510UF, S510UN, S510UQ, S510UR, S512FJ, S512FL, S512JF, S512JP, S530FN, S530UF, S530UN, S533FL, S5600FL, TP300LD, TP300LDB, TP300LJ, TP301UJ, TP370QL, TP410UF, TP410UR, TP410URR, TP461UN, TP501UB, TP501UQ, TP501UQK, TP510UF, TP510UQ, TP561UN, UF4000FU, UX32LN, UX301LA, UX301LAB, UX302LG, UX303LAB, UX303LA, UX303LB, UX303LNB, UX303LN, UX303UA, UX303UB, UX310UF, UX310UQ, UX310UQK, UX331FN, UX331UN, UX333FN, UX334FL, UX3400UN, UX3400UQ, UX3410UAR, UX362FA, UX410UA, UX410UAK, UX410UAR, UX410UF, UX410UQ, UX410UQK, UX430UN, UX430UNR, UX430UQ, UX431FL, UX431FN, UX433FLC, UX433FN, UX434FL, UX434FLC, UX461FN, UX461UN, UX463FA, UX463FL, UX561UN, U303LAB, U303LA, U303LB, U303LNB, U303LN, U303UA, U303UB, U3000, U3000AF, U3000UF, U3000UQ, U310UF, U310UQ, U3100FN, U3100UN, U410UA, U410UAR, U410UF, U410UQ, U410UV, U4000, U4000UA, U4000UAR, U4000UQ, U4000UV, U4100UN, U4100UQ, U4500FL, U4500FN, VM520UP, VM591UB, VM591UF, VM591UJ, VM591UQ, VM591UR, VM591UV, VM592BP, V330FL, V330FN, V330UN, V401LB, V401UB, V401UQ, V405LB, V405UB, V405UQ, V405UR, V410UF, V410UN, V410UQ, V412FJ, V412FL, V430FN, V430UF, V430UN, V431FL, V433FL, V4050FF, V500JF, V510UF, V510UN, V510UQ, V510UR, V512FJ, V512FL, V512JF, V512JP, V530FN, V530UF, V530UN, V533FL, V580QR, V587UN, V587UQ, X302UJ, X302UV, X330FL, X330FN, X330UN, X402BP, X405UQ, X405UR, X405URP, X407UB, X407UF, X409DJ, X409DL, X409FB, X409FJ, X409FL, X409JB, X409JP, X409UJ, X410UV, X411QR, X411UF, X411UN, X411UQ, X412DK, X412FJ, X412FL, X412UB, X412UF, X413FF, X421FF, X421FL, X430FN, X430UF, X430UN, X431FL, X441UB, X441UBR, X441UR, X441URK, X442UF, X442UN, X442UQ, X442UR, X456UB, X456UF, X456UJ, X456UQ, X456UQK, X456UR, X456URK, X456UV, X456UVK, X500UB, X507UF, X509DJ, X509DL, X509FB, X509FJ, X509FL, X509JB, X509JP, X509UB, X509UJ, X510QR, X510UF, X510UFO, X510UN, X510UNO, X510UNR, X510UQ, X510UQR, X510UR, X510URR, X512DK, X512FB, X512FJ, X512FL, X512JF, X512JP, X512UF, X521FL, X530FN, X530UF, X530UFO, X530UN, X530UNO, X530UNV, X540BP, X540LJ, X540UB, X540UP, X540UPR, X540UV, X542BP, X542UF, X542UN, X542UQ, X542UR, X543UB, X545FB, X545FJ, X556UB, X556UF, X556UJ, X556UQ, X556UQK, X556UR, X556UV, X580BP, X580UF, X712DK, X712FB, Y4000UB, Y4000UF, Y4200FB, Y4200FJ, Y4200FL, Y4200JB, Y4200UJ, Y5000UF, Y5200FB, Y5200FJ, Y5200FL, Y5200JB, Y5200JP Výkon: 65 W Součástí balení je i kabel do elektřiny.