

CHERRY set klávesnice + myš DW 5100/ bezdrátový/ USB/ černý/ CZ+SK layout

cena vč DPH: 1539 Kč

cena bez DPH: 1272 Kč

Kód zboží (ID): 4508525

PN: JD-0520CS-2

Záruka: 36 měsíců



CHERRY DW 5100

Kvalitní bezdrátový set klávesnice a myši pokryje všechny vaše základní kancelářské potřeby.

Klávesnice nabízí odolný design s **deseti předprogramovanými klávesovými zkratkami** pro ztlumení zvuku, spuštění přehrávání, pauzy apod. Optická myš s pravorukou ergonomií nabízí **6 tlačítek** a nastavitelné rozlišení snímače až **1750 dpi**. Připojení lze realizovat skrze USB adaptér a technologii 2,4 GHz. Napájení zajišťují AAA baterie, které jsou součástí balení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výrobce CHERRY **Upřesnění typu** Klávesnice a myš **Rozhraní** 2,4 GHz (USB adaptér) **Barva** černá **Dosah** až 10 m **Délka záruky** 36 měsíců **Klávesnice Rozložení kláves** československé **Multimediální** ano **Numerická klávesnice** ano **Mechanické klávesy** ne **Podsvícení** ne **Typ kláves** klasické **Enter** dvouřadový úzký **Backspace** široký **Levý Shift** úzký **Lokalizace** Slovensko, Česká republika **Napájení** 2 x AAA baterie (součástí balení) **Rozměry** 468 x 171 x 22 mm **Hmotnost** 800 g **Myš Typ myši** optická **Počet tlačítek** 6 **Rozlišení senzoru** 1000/1750 dpi **Napájení** 2 x AAA baterie (součástí balení) **Rozměry** 106 x 68 x 39 mm **Hmotnost** 125 g **Vstupy a výstupy** **Bezdrátové připojení** ano **Drátové připojení** ne **USB Hub** ne **Rozhraní USB Typ bezdrátového připojení** 2.4 GHz

CHERRY DW 5100

Kvalitní bezdrátový set klávesnice a myši pokryje všechny vaše základní kancelářské potřeby.

Klávesnice nabízí odolný design s deseti předprogramovanými klávesovými zkratkami pro ztlumení zvuku, spuštění přehrávání, pauzy apod. Optická myš s pravorukou ergonomií nabízí 6 tlačítek a nastavitelné rozlišení snímače až 1750 dpi. Připojení lze realizovat skrze USB adaptér a technologii 2,4 GHz. Napájení zajišťují AAA baterie, které jsou součástí balení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

--	--

--	--

--	--

	Výrobce
--	--------------------------

	CHERRY
--	--------

--	--

--	--

	Upřesnění typu
--	---------------------------------

	Klávesnice a myš
--	------------------

--	--

--	--

	Rozhraní
--	---------------------------

	2,4 GHz (USB adaptér)
--	-----------------------

--	--

--	--

	Barva
--	------------------------

	černá
--	-------

--	--

--	--

	Dosah
--	------------------------

	až 10 m
--	---------

--	--

--	--

	Délka záruky
--	-------------------------------

	36 měsíců
--	-----------

--	--

--	--

	Klávesnice	
--	-----------------------------	--

--	--

--	--

```
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Rozložení kláves</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">československé</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Multimediální</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ano</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Numerická klávesnice</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ano</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Mechanické klávesy</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Podsvícení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Typ kláves</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">klasické</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Enter</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">dvouřadový úzký</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Backspace</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">široký</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Levý Shift</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">úzký</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Lokalizace</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Slovensko, Česká republika</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Napájení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2 x AAA baterie (součástí balení)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozměry</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">468 x 171 x 22 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnost</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">800 g</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;"
colspan="2"><strong>Myš</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Typ
myši</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">optická</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Počet
tlačítek</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">6</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozlišení senzoru</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1000/1750 dpi</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Napájení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2 x AAA baterie (součástí balení)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozměry</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">106 x 68 x 39 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnost</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">125 g</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; text-align: center; width: 74%; height: 19px;"
colspan="2"><strong>Vstupy a výstupy</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Bezdrátové připojení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ano</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Drátové připojení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>USB
Hub</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozhraní</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">USB</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Typ
bezdrátového připojení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2.4 GHz</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```