

Epson Ultra Glossy Photo Paper - Lesklý - 100 x 150 mm 50 listy fotografický papír - pro EcoTank ET-1810, 2810, 2811, 2814, 2815, 2820, 2...

cena vč DPH: **518 Kč**

cena bez DPH: 427.97 Kč

Kód zboží (ID): 4860

PN: C13S041943

Záruka: 24 měsíců

Při použití papírů Epson dosáhnete nepřekonatelných výsledků při tisku doma, v kanceláři i v profesionálním studiu. Vytěžte ze své tiskárny více Vhodná hlavní zařízení Expression Premium XP-900 Expression Premium XP-630 Expression Premium XP-610 Expression Premium XP-6000 Expression Premium XP-530 Expression Photo HD XP-15000 Expression Home XP-425 Expression Home XP-342 Expression Home XP-332 Expression Home XP-245 Expression Home XP-235 Epson Stylus Photo 2100 Epson Stylus Photo 1500W Epson Stylus Photo 1400 Epson Expression Premium XP-600 Epson Expression Home XP-405WH Epson Expression Home XP-405 Epson Expression Home XP-402 Epson Expression Home XP-305 Epson Expression Home XP-302 Epson Expression Home XP-202 Epson Expression Home XP-102

```
<div style="white-space:pre-wrap;">Při použití papírů Epson dosáhnete nepřekonatelných výsledků při tisku doma, v kanceláři i v profesionálním studiu. Vytěžte ze své tiskárny více Vhodná hlavní zařízení Expression Premium XP-900 Expression Premium XP-630 Expression Premium XP-610 Expression Premium XP-6000 Expression Premium XP-530 Expression Photo HD XP-15000 Expression Home XP-425 Expression Home XP-342 Expression Home XP-332 Expression Home XP-245 Expression Home XP-235 Epson Stylus Photo 2100 Epson Stylus Photo
```

1500W Epson Stylus Photo 1400 Epson Expression Premium XP-600 Epson
Expression Home XP-405WH Epson Expression Home XP-405 Epson Expression
Home XP-402 Epson Expression Home XP-305 Epson Expression Home XP-302
Epson Expression Home XP-202 Epson Expression Home XP-102</div>