

PATONA baterie pro foto Rollei Compactline 800/ Olympus Li-40B/ Li-42B 500mAh

cena vč DPH: **260 Kč**

cena bez DPH: 215 Kč

Kód zboží (ID): 4949232

PN: PT1031

Záruka: 24 měsíců



PATONA baterie kompatibilní s Olympus Li-40B a Li-42B

Kvalitní akumulátor pro vaši videokameru nebo digitální fotoaparát.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 500 mAh

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: 02491-0053-00, 02491-0056-00, 02491-0057-00, 02491-0066-00, 02491-0066-01, 02491-0066-02, NP-45, NP45, EN-EL10, ENEL10, LI-40B, LI-42B, LI40B, LI42B, Li-40B, Li-42B, D-Li63, D-LI63, DLI63, XS70

Pro fotoaparáty: Fuji FinePix J10, FinePix J10, FinePix J100, FinePix J11, FinePix J110W, FinePix J12, FinePix J120, FinePix J150w, FinePix J150W, FinePix J15fd, FinePix J15fd, FinePix J20, FinePix J25/J20, FinePix J250, FinePix J250, FinePix J30, FinePix J38, FinePix JX350, FinePix JX355 Fuji FinePix S610 Fuji FinePix T200, FinePix T205 Fuji FinePix XP10, FinePix XP30 Fuji FinePix Z100fd, FinePix Z100FD, FinePix Z10fd, FinePix Z10FD, FinePix Z200fd, FinePix Z200FD, FinePix Z20fd, FinePix Z20fd, FinePix Z30, FinePix Z30, FinePix Z300, FinePix Z33, FinePix Z33WP, FinePix Z33WP, FinePix Z37, FinePix Z70, FinePix Z700EXR, FinePix Z800EXR, FinePix Z90, FinePix Z900EXR, FinePix Z91 Kodak EasyShare M873, EasyShare M883 Nikon CoolPix S200, S210, S220, S230, S3000, S4000, S500, S510, S5100, S520, S570, S60, S660, S700, S80 Olympus 1070, Olympus 1200 Digital, Olympus 5000 Olympus 700 Digital, Olympus 7000, Olympus 7010, Olympus 7020, Olympus 7030, Olympus 7040, Olympus 710, Olympus 720 SW, Olympus 725 SW, Olympus 730

Digital, Olympus 740 Digital, Olympus 750 Digital, Olympus 760 Digital, Olympus 770 SW, Olympus 780 Digital, Olympus 820 Digital, Olympus 830 Digital, Olympus D-630 Zoom, Olympus D-630 Zoom Olympus FE-150, FE-160, FE-190, FE-20, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-3000, FE-3010, FE-320, FE-330, FE-340, FE-350, FE-360, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-5000, FE-5010, FE-5020, FE-5050, FE-5500 IR-300 Olympus mju 1060, mju 1200 Digital, mju 700 Digital, mju 710, mju 720 SW Digital, mju 725 SW, mju 730 Digital, mju 740 Digital, mju 750 Digital, mju 760 Digital, mju 770 SW Digital, mju 780 Digital, mju 795 SW, mju 820 Digital, mju 830 Digital Olympus SP-700, Stylus 1040, Stylus 1040, Stylus 1050 SW, Stylus 1060, Stylus 1070, Stylus 1200, Stylus 550WP, Stylus 700, Stylus 7000, Stylus 7010, Stylus 7020, Stylus 7030, Stylus 7040, Stylus 710, Stylus 720 SW, Stylus 725 SW, Stylus 730, Stylus 740, Stylus 750, Stylus 760, Stylus 770 SW, Stylus 780, Stylus 790 SW, Stylus 820, Stylus 830, Stylus 840, Stylus 850 SW, Stylus Tough 3000 Olympus X-600 Pentax Optio M30, Optio T30, Optio W30 KLIC 7006 Rollei Powerflex 470, Powerflex 460, Powerflex 455, Powerflex 450, Powerflex 440, Powerflex 400, Powerflex 500, Powerflex 600, Powerflex 800, Rollei DS5370, Rollei Compactline 800

PATONA baterie kompatibilní s Olympus Li-40B a Li-42B

<p>Kvalitní akumulátor pro vaši videokameru nebo digitální fotoaparát.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Kapacita: 500 mAh</p>

<p>Technologie baterie: Li-iontová</p>

<p>Nahrazuje baterie: 02491-0053-00, 02491-0056-00, 02491-0057-00, 02491-0066-00, 02491-0066-01, 02491-0066-02, NP-45, NP45, EN-EL10, ENEL10, LI-40B, LI-42B, LI40B, LI42B, Li-40B, Li-42B, D-Li63, D-LI63, DLI63, XS70</p>

<p>Pro fotoaparáty:

Fuji FinePix J10, FinePix J10, FinePix J100, FinePix J11, FinePix J110W, FinePix J12, FinePix J120, FinePix J150w, FinePix J150W, FinePix J15fd, FinePix J15fd, FinePix J20, FinePix J25/J20, FinePix J250, FinePix J250, FinePix J30, FinePix J38, FinePix JX350, FinePix JX355

Fuji FinePix S610

Fuji FinePix T200, FinePix T205

Fuji FinePix XP10, FinePix XP30

Fuji FinePix Z100fd, FinePix Z100FD, FinePix Z10fd, FinePix Z10FD, FinePix Z200fd, FinePix Z200FD, FinePix Z20fd, FinePix Z20fd, FinePix Z30, FinePix Z30, FinePix Z300, FinePix Z33, FinePix Z33WP, FinePix Z33WP, FinePix Z37, FinePix Z70, FinePix Z700EXR, FinePix Z800EXR, FinePix Z90, FinePix Z900EXR, FinePix Z91

Kodak EasyShare M873, EasyShare M883

Nikon CoolPix S200, S210, S220, S230, S3000, S4000, S500, S510, S5100, S520, S570, S60, S660, S700, S80

Olympus 1070, Olympus 1200 Digital, Olympus 5000

Olympus 700 Digital, Olympus 7000, Olympus 7010, Olympus 7020, Olympus 7030, Olympus 7040, Olympus 710, Olympus 720 SW, Olympus 725 SW, Olympus 730 Digital, Olympus 740 Digital, Olympus 750 Digital, Olympus 760 Digital,

Olympus 770 SW, Olympus 780 Digital, Olympus 820 Digital, Olympus 830 Digital, Olympus D-630 Zoom, Olympus D-630 Zoom
Olympus FE-150, FE-160, FE-190, FE-20, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-3000, FE-3010, FE-320, FE-330, FE-340, FE-350, FE-360, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-5000, FE-5010, FE-5020, FE-5050, FE-5500 IR-300
Olympus mju 1060, mju 1200 Digital, mju 700 Digital, mju 710, mju 720 SW Digital, mju 725 SW, mju 730 Digital, mju 740 Digital, mju 750 Digital, mju 760 Digital, mju 770 SW Digital, mju 780 Digital, mju 795 SW, mju 820 Digital, mju 830 Digital
Olympus SP-700, Stylus 1040, Stylus 1040, Stylus 1050 SW, Stylus 1060, Stylus 1070, Stylus 1200, Stylus 550WP, Stylus 700, Stylus 7000, Stylus 7010, Stylus 7020, Stylus 7030, Stylus 7040, Stylus 710, Stylus 720 SW, Stylus 725 SW, Stylus 730, Stylus 740, Stylus 750, Stylus 760, Stylus 770 SW, Stylus 780, Stylus 790 SW, Stylus 820, Stylus 830, Stylus 840, Stylus 850 SW, Stylus Tough 3000
Olympus X-600
Pentax Optio M30, Optio T30, Optio W30
KLIC 7006
Rollei Powerflex 470, Powerflex 460, Powerflex 455, Powerflex 450, Powerflex 440, Powerflex 400, Powerflex 500, Powerflex 600, Powerflex 800, Rollei DS5370, Rollei Compactline 800