

PATONA baterie pro Aku nářadí Dewalt 18V 3300mAh Ni-MH Premium

cena vč DPH: **1507 Kč**

cena bez DPH: 1246 Kč

Kód zboží (ID): 4950231

PN: PT6116

Záruka: 24 měsíců



PATONA pro Dewalt 3300 mAh

Kompatibilní baterie pro aku nářadí Dewalt.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napětí: 18 V

Kapacita: 3300 mAh

Technologie baterie: Ni-MH

Nahrazuje baterie: Dewalt DC9096, DE9039, DE9095, DE9096, DE9098, DW9095, DW9096, DW9098, EZWA90

Pro nářadí: Craftsman DC212KB, DC212N Dewalt BSA82KA, DC010, DC019, DC020, DC212, DC212B, DC212KA, DC212KZ, DC213KL, DC300, DC300KL, DC300KN, DC305, DC305KL, DC305KN, DC308KL, DC308KN, DC310KL, DC310KN, DC315KL, DC315KN, DC318KL, DC318KN, DC330, DC330K, DC330KA, DC330KB, DC330KL, DC330N, DC351KLR, DC351KN, DC352KBR, DC352KN, DC380KA, DC380KB, DC380N, DC385, DC385B, DC385K, DC385KB, DC385KL, DC385N, DC390, DC390B, DC390K, DC390KA, DC390KB, DC390KL, DC390N, DC400, DC410, DC410KA, DC410KB, DC410N, DC411B, DC411KA, DC411KB, DC411KL, DC411N, DC413KL, DC413KN, DC415KL, DC415KN, DC490B, DC490KA, DC495B, DC495KA, DC500, DC515B, DC515K, DC515N, DC520, DC520KA, DC520N, DC527, DC527 (Flash Light), DC527N, DC530KA, DC545K, DC546K, DC547, DC547K, DC550, DC550B, DC550KA, DC608B, DC608K, DC616K, DC618, DC618K, DC618KA, DC628K, DC668KA,

DC720KA, DC721KA, DC721KB, DC722C2, DC722KL, DC725KA, DC725KB, DC727C2, DC727KA-AR, DC729KA, DC759, DC759KA, DC759KB, DC820B, DC820KA, DC820KB, DC821KA, DC822KL, DC822N, DC823B, DC823KA, DC825B, DC825KA, DC825KB, DC827C2, DC827KL, DC827N, DC920KB, DC925, DC925KA, DC925KB, DC925VA, DC926KA, DC926VA, DC927, DC987, DC987KA, DC987KB, DC988K, DC989KA, DC989VA, DC998KB, DCD690KL, DCD760B, DCD775B, DCD920B2, DCD920L2, DCD925B2, DCD925L2, DCD940KX, DCD950B, DCD950KX, DCD950VX, DCD959KX, DCD959VX, DCD970KL, DCF059KL, DCF826KL, DCG411KL, DW056, DW056K, DW056K-2, DW056KS, DW056N, DW057, DW057K, DW057K-2, DW057N, DW059, DW059B, DW059K-2, DW059K2H, DW908, DW908 (Flash Light), DW915, DW919, DW919 (Flash Light), DW927K-2, DW932, DW933, DW933K, DW934, DW934K2, DW934K-2, DW934K2H, DW936, DW936K, DW938, DW938K, DW959K-2, DW960, DW960B, DW960K, DW960K-2, DW987, DW987KQ, DW988, DW988KQ, DW989, DW995, DW997K2, DW999, DW999K, DW999K2, DW999K-2, DW999K2H, DW999KQ

PATONA pro Dewalt 3300 mAh

<p>Kompatibilní baterie pro aku nářadí Dewalt.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Napětí: 18 V</p>

<p>Kapacita: 3300 mAh</p>

<p>Technologie baterie: Ni-MH</p>

<p>Nahrazuje baterie:

Dewalt

DC9096, DE9039, DE9095, DE9096, DE9098, DW9095, DW9096, DW9098, EZWA90</p>

<p>Pro nářadí:

Craftsman

DC212KB, DC212N

Dewalt

BSA82KA, DC010, DC019, DC020, DC212, DC212B, DC212KA, DC212KZ, DC213KL, DC300, DC300KL, DC300KN, DC305, DC305KL, DC305KN, DC308KL, DC308KN, DC310KL, DC310KN, DC315KL, DC315KN, DC318KL, DC318KN, DC330, DC330K, DC330KA, DC330KB, DC330KL, DC330N, DC351KLR, DC351KN, DC352KBR, DC352KN, DC380KA, DC380KB, DC380N, DC385, DC385B, DC385K, DC385KB, DC385KL, DC385N, DC390, DC390B, DC390K, DC390KA, DC390KB, DC390KL, DC390N, DC400, DC410, DC410KA, DC410KB, DC410N, DC411B, DC411KA, DC411KB, DC411KL, DC411N, DC413KL, DC413KN, DC415KL, DC415KN, DC490B, DC490KA, DC495B, DC495KA, DC500, DC515B, DC515K, DC515N, DC520, DC520KA, DC520N, DC527, DC527 (Flash Light), DC527N, DC530KA, DC545K, DC546K, DC547, DC547K, DC550, DC550B, DC550KA, DC608B, DC608K, DC616K, DC618, DC618K, DC618KA, DC628K, DC668KA, DC720KA, DC721KA, DC721KB, DC722C2, DC722KL, DC725KA, DC725KB, DC727C2, DC727KA-AR, DC729KA, DC759, DC759KA, DC759KB, DC820B, DC820KA, DC820KB, DC821KA, DC822KL, DC822N, DC823B, DC823KA, DC825B, DC825KA, DC825KB, DC827C2, DC827KL, DC827N, DC920KB, DC925, DC925KA, DC925KB, DC925VA, DC926KA, DC926VA,

DC927, DC987, DC987KA, DC987KB, DC988K, DC989KA, DC989VA, DC998KB, DCD690KL, DCD760B, DCD775B, DCD920B2, DCD920L2, DCD925B2, DCD925L2, DCD940KX, DCD950B, DCD950KX, DCD950VX, DCD959KX, DCD959VX, DCD970KL, DCF059KL, DCF826KL, DCG411KL, DW056, DW056K, DW056K-2, DW056KS, DW056N, DW057, DW057K, DW057K-2, DW057N, DW059, DW059B, DW059K-2, DW059K2H, DW908, DW908 (Flash Light), DW915, DW919, DW919 (Flash Light), DW927K-2, DW932, DW933, DW933K, DW934, DW934K2, DW934K-2, DW934K2H, DW936, DW936K, DW938, DW938K, DW959K-2, DW960, DW960B, DW960K, DW960K-2, DW987, DW987KQ, DW988, DW988KQ, DW989, DW995, DW997K2, DW999, DW999K, DW999K2, DW999K-2, DW999K2H, DW999KQ