

# TRX baterie/ 950 mAh/ pro Olympus LI-50B/ Pentax D-Li92/ Ricoh DB-10/ neoriginální

**cena vč DPH:** **260 Kč**

cena bez DPH: 215 Kč

**Kód zboží (ID):** 4951139

**PN:** TRX-LI-50B

**Záruka:** 24 měsíců



TRX pro Olympus 950 mAh

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Olympus.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 950 mAh

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: Olympus LI-50B, AVACOM DIOL-LI50-532, Pentax D-Li92, DLi92, D-L192, Ricoh DB-100

Pro fotoaparáty

Olympus: D-750, D-755, D-760, mju TOUGH-6000, mju TOUGH-6010, mju TOUGH-6020, mju TOUGH-8000, mju TOUGH-8010, mju 1010, mju 1020, mju 1030SW, mju-9000, mju-9010, SH-21, SH-25MR, SP-720UZ, SP-800UZ, SP-810, SP-810UZ, SP-815UZ, STYLUS TOUGH-6000, STYLUS TOUGH-8000, Stylus 1010, Stylus 1020, Stylus 1030SW, STYLUS-9000, SZ-10, SZ-11, SZ-12, SZ-14, SZ-20, SZ-30MR, SZ-31MR iHS, TG-610, TG-620, TG-630, iHS TG-805, TG-810, TG-820, TG-820, iHS TG-830, iHS TG-835, TG-850, Tough TG-610, Tough TG-615, Tough TG-620, his Tough TG-805, Tough TG-810, Tough 1030SW, VG-170, VH-510, VR-340, VR-340 Kit, VR-350, VR-360, VR-360 Kit, XZ-1, XZ-10

Panasonic: HX-WA03, HX-WA03H, HX-WA03W, HX-WA2, HX-WA2A, HX-WA2D, HX-WA2GK, HX-WA20, HX-WA20H, HX-WA20W, HX-WA3, HX-WA3GK, HX-WA30, HX-

WA30A, HX-WA30D, HX-WA30GK, HX-WA30K, HX-WA30W

Pentax: Optio I-10, Optio RZ10, Optio RZ10 BLACK, Optio RZ10 LIME, Optio RZ10 VIOLET, Optio RZ10 WHITE, Optio RZ18, Optio WG1, Optio WG-1 GPS, Optio WG-2, Optio WG-2 GPS, WG-10, WG-3, WG-3 GPS, X70

Ricoh: CX3, CX4, CX5, CX6, PX

**TRX pro Olympus 950 mAh**

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Olympus.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kapacita:** 950 mAh

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** Olympus LI-50B, AVACOM DIOL-LI50-532, Pentax D-Li92, DLI92, D-L192, Ricoh DB-100

**Pro fotoaparáty**

**Olympus:** D-750, D-755, D-760, mju TOUGH-6000, mju TOUGH-6010, mju TOUGH-6020, mju TOUGH-8000, mju TOUGH-8010, mju 1010, mju 1020, mju 1030SW, mju-9000, mju-9010, SH-21, SH-25MR, SP-720UZ, SP-800UZ, SP-810, SP-810UZ, SP-815UZ, STYLUS TOUGH-6000, STYLUS TOUGH-8000, Stylus 1010, Stylus 1020, Stylus 1030SW, STYLUS-9000, SZ-10, SZ-11, SZ-12, SZ-14, SZ-20, SZ-30MR, SZ-31MR iHS, TG-610, TG-620, TG-630, iHS TG-805, TG-810, TG-820, TG-820, iHS TG-830, iHS TG-835, TG-850, Tough TG-610, Tough TG-615, Tough TG-620, his Tough TG-805, Tough TG-810, Tough 1030SW, VG-170, VH-510, VR-340, VR-340 Kit, VR-350, VR-360, VR-360 Kit, XZ-1, XZ-10

**Panasonic:** HX-WA03, HX-WA03H, HX-WA03W, HX-WA2, HX-WA2A, HX-WA2D, HX-WA2GK, HX-WA20, HX-WA20H, HX-WA20W, HX-WA3, HX-WA3GK, HX-WA30, HX-WA30A, HX-WA30D, HX-WA30GK, HX-WA30K, HX-WA30W

**Pentax:** Optio I-10, Optio RZ10, Optio RZ10 BLACK, Optio RZ10 LIME, Optio RZ10 VIOLET, Optio RZ10 WHITE, Optio RZ18, Optio WG1, Optio WG-1 GPS, Optio WG-2, Optio WG-2 GPS, WG-10, WG-3, WG-3 GPS, X70

**Ricoh:** CX3, CX4, CX5, CX6, PX