

Victron bateriový balancér

cena vč DPH: 1312 Kč

cena bez DPH: 1084 Kč

Kód zboží (ID): 5136038

PN: BBA000100100

Záruka: 60 měsíců



Victron bateriový balancér

Balancér sleduje a vyrovnává nabíjecí rozdíly baterií.

Životnost bateriového banku může být podstatně zkrácena nabíjecí nevyvážeností jednotlivých baterií. Jde o situaci, kdy máte sériově nebo sério-parallelně řazené 12 V baterie (nikoli pouze parallelně!). V takovém systému jedna 12 V baterie s mírně vyšším vnitřním odporem může způsobit nedobití do plného stavu u parallelně řazených baterií a přebíjení u sériově řazených baterií. Nové bateriové články nebo celé baterie řazené do série mají téměř shodné počáteční vlastnosti. Jejich drobné rozdíly se srovnají během absorpční nebo equalizační fáze nabíjení. Velké rozdíly ale mohou vést k nadměrnému plynování zapříčiněné přebíjením u více nabitých baterií a nežádoucí sulfataci méně nabitých baterií zapříčiněné nedobitím do plného stavu.

Řešením je vyrovnané nabíjení pomocí bateriového balancéru. Ten vyrovnává stav nabití u dvou do série zapojených 12 V baterií nebo několik parallelních řad sériově zapojených baterií. Jakmile u 24 V systému vzroste nabíjecí napětí na více než 27,3 V, bateriový balancér se aktivuje a porovnává napětí u dvou do série zapojených baterií. Balancér dokáže přesměrovat proud o velikosti až 0,7 A z jedné baterie (nebo parallelně připojených baterií) o vyšším napětí do druhé baterie. Výsledkem rozdílného nabíjecího proudu je navzájem shodný stav konečného nabití všech baterií.

Bateriové balancéry je možno řadit i parallelně u složitějších systému. U 48 V systému se tak použijí celkem tři balancéry (viz schémata).

Vysvětlení LED indikátorů: Zelená LED dioda: zařízení je aktivní a naměřené napětí je vyšší jak 27,3 V Horní oranžová LED dioda: odchylka napětí je větší jak 0,1 V Dolní

oranžová LED dioda: odchylka napětí je větší jak 0,1 V Červená LED dioda: spuštění alarmu pokud je rozdíl mezi sledovanými bateriemi větší jak 0,2 V. Alarm přetrvává až do stavu, kdy bude rozdíl nižší jak 0,14 V nebo pokud napětí systému neklesne na nižší hodnotu jak 26,6 V

Význam alarmového relé Za standardního stavu je otevřené (neaktivní). K jeho uzavření (aktivaci) dojde, pokud se rozsvítí červená LED dioda, tedy pokud je rozdíl napětí mezi bateriemi vyšší jak 0,2 V. Jakmile červená LED dioda zhasne, dojde opět k otevření (deaktivaci) relé (pokles rozdílu napětí mezi bateriemi je menší než 0,14 V).

Reset alarmu Vypnutí alarmu docílíme vzájemným propojením výstupů označených jako RESET. To může být provedeno pomocí spínače.

Instalace

Bateriový balancér (balancéry) musí být instalovány na dobře větratelném svislém povrchu v blízkosti baterií (ale vzhledem k možnému vlivu plynů z baterií ne přímo nad nimi!)

Pokud je to vyžadováno, nainstalujte kabeláž alarmového kontaktu a kabeláž resetu.

Použijte minimálně kabel dimenze 0,75 mm² pro připojení negativního, pozitivního a středního pólu (v tomto pořadí!)

Balancér je připraven k provozu. Pokud napětí na kterékoli ze sledované baterii (stringu) vzroste nad 27,3 V (během nabíjení), zelená LED dioda se rozsvítí, což znamená, že balancér je aktivovaný. Pokud za této situace bude odchylka baterií (stringů) větší jak 50 mV, začíná aktivní balancování, tedy kompenzace rozdílu baterií (stringů). Pokud odchylka dosáhne 100 mV, aktivuje se jedna z oranžových LED diod. Odchylka větší jak 200 mV spustí alarmové relé. U sérioparalelního řazení baterií musí být střední propojovací kabeláž mezi paralelními řadami takovou dimenzi, aby zvládla příslušný proud, pokud se část baterie odpojí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozsah vstupního napětí: do 18 V na každou baterii, 36 V celkem Úroveň napětí pro aktivaci balancéru: 27,3 V \pm 1 % Úroveň napětí pro deaktivaci balancéru: 26,6 V \pm 1 % Spotřeba energie v deaktivovaném stavu: 0,7 mA Spotřeba energie v aktivovaném stavu: 50 mV Maximální balanční proud: 0,7 A při odchylce 100 mV a více Napěťová odchylka pro spuštění alarmu: 200 mV Napěťová odchylka pro vypnutí alarmu: 140 mV Alarmové relé: 60 V/1 A, standardně otevřeno Způsob vypnutí alarmového relé: propojení dvou výstupy označených jako RESET Ochrana proti přehřátí: ano Rozsah provozních teplot: -30 až + 50 °C Maximální vlhkost: až 95 % (nekondenzující) Barva krytu: modrá (RAL 5012) Připojovací kontakty: 6 mm²/AWG10, připevnění šrouby Stupeň krytí: IP22 Hmotnost: 0,4 kg Rozměry: 113 x 100 x 47 mm

Victron bateriový balancér

<p>Balancér sleduje a vyrovnává nabíjecí rozdíly baterií.</p>

<p>Životnost bateriového banku může být podstatně zkrácena nabíjecí nevyvážeností jednotlivých baterií. Jde o situaci, kdy máte sériově nebo sério-parallelně řazené 12 V baterie (nikoli pouze parallelně!). V takovém systému jedna 12 V baterie s mírně vyšším vnitřním odporem může způsobit nedobití do plného stavu u parallelně řazených baterií a přebíjení u sériově řazených baterií. Nové bateriové články nebo celé baterie řazené do série mají téměř shodné počáteční vlastnosti. Jejich drobné rozdíly se srovnají během absorpční nebo equalizační fáze nabíjení. Velké rozdíly ale mohou vést k nadměrnému plynování zapříčiněné přebíjením u více nabitých baterií a nežádoucí sulfataci méně nabitých baterií zapříčiněné nedobitím do plného stavu.</p>

<p>Řešením je vyrovnané nabíjení pomocí bateriového balancéru. Ten vyrovnává stav nabití u dvou do série zapojených 12 V baterií nebo několik parallelních řad sériově zapojených baterií. Jakmile u 24 V systému vzroste nabíjecí napětí na více než 27,3 V, bateriový balancér se aktivuje a porovnává napětí u dvou do série zapojených baterií. Balancér dokáže přesměrovat proud o velikosti až 0,7 A z jedné baterie (nebo parallelně připojených baterií) o vyšším napětí do druhé baterie. Výsledkem rozdílného nabíjecího proudu je navzájem shodný stav konečného nabití všech baterií.</p>

<p>Bateriové balancéry je možno řadit i parallelně u složitějších systému. U 48 V systému se tak použijí celkem tři balancéry (viz schémata).</p>

<p>Vysvětlení LED indikátorů:

Zelená LED dioda: zařízení je aktivní a naměřené napětí je vyšší jak 27,3 V

Horní oranžová LED dioda: odchylka napětí je větší jak 0,1 V

Dolní oranžová LED dioda: odchylka napětí je větší jak 0,1 V

Červená LED dioda: spuštění alarmu pokud je rozdíl mezi sledovanými bateriemi větší jak 0,2 V. Alarm přetrvává až do stavu, kdy bude rozdíl nižší jak 0,14 V nebo pokud napětí systému neklesne na nižší hodnotu jak 26,6 V

<p>Význam alarmového relé

Za standardního stavu je otevřené (neaktivní). K jeho uzavření (aktivaci) dojde, pokud se rozsvítí červená LED dioda, tedy pokud je rozdíl napětí mezi bateriemi vyšší jak 0,2 V. Jakmile červená LED dioda zhasne, dojde opět k otevření (deaktivaci) relé (pokles rozdílu napětí mezi bateriemi je menší než 0,14 V).

<p>Reset alarmu

Vypnutí alarmu docílíme vzájemným propojením výstupů označených jako RESET. To může být provedeno pomocí spínače.

<p>Instalace</p>

Bateriový balancér (balancéry) musí být instalovány na dobře větratelném svislém povrchu v blízkosti baterií (ale vzhledem k možnému vlivu plynů z baterií ne přímo nad nimi!)

Pokud je to vyžadováno, nainstalujte kabeláž alarmového kontaktu a kabeláž resetu.

Použijte minimálně kabel dimenze 0,75 mm² pro připojení negativního, pozitivního a středního pólu (v tomto pořadí!)

<p>Balancér je připraven k provozu. Pokud napětí na kterékoli ze sledované baterii (stringu) vzroste nad 27,3 V (během nabíjení), zelená LED dioda se rozsvítí,

což znamená, že balancér je aktivovaný. Pokud za této situace bude odchylka baterií (stringů) větší jak 50 mV, začíná aktivní balancování, tedy kompenzace rozdílu baterií (stringů). Pokud odchylka dosáhne 100 mV, aktivuje se jedna z oranžových LED diod. Odchylka větší jak 200 mV spustí alarmové relé. U sérioparalelního řazení baterií musí být střední propojovací kabeláž mezi paralelními řadami takovou dimenzi, aby zvládla příslušný proud, pokud se část baterie odpojí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozsah vstupního napětí: do 18 V na každou baterii, 36 V celkem

Úroveň napětí pro aktivaci balancéru: 27,3 V \pm 1 %

Úroveň napětí pro deaktivaci balancéru: 26,6 V \pm 1 %

Spotřeba energie v deaktivovaném stavu: 0,7 mA

Spotřeba energie v aktivovaném stavu: 50 mV

Maximální balanční proud: 0,7 A při odchylce 100 mV a více

Napěťová odchylka pro spuštění alarmu: 200 mV

Napěťová odchylka pro vypnutí alarmu: 140 mV

Alarmové relé: 60 V/1 A, standardně otevřeno

Způsob vypnutí alarmového relé: propojení dvou výstupy označených jako RESET

Ochrana proti přehřátí: ano

Rozsah provozních teplot: -30 až + 50 °C

Maximální vlhkost: až 95 % (nekondenzující)

Barva krytu: modrá (RAL 5012)

Připojovací kontakty: 6 mm²/AWG10, připevnění šrouby

Stupeň krytí: IP22

Hmotnost: 0,4 kg

Rozměry: 113 x 100 x 47 mm
