

# Rollei Remote Shutter Nikon

**cena vč DPH:** **611 Kč**

**cena bez DPH:** 505 Kč

**Kód zboží (ID):** 5152689

**PN:** FOTR7701-7

**Záruka:** 24 měsíců



Kabelová spoušť Rollei – připravte se na každý záběr

**Kabelová spoušť Rollei**, která se vyznačuje snadnou manipulací, ovládním a širokou kompatibilitou s **fotoaparáty značky Nikon**. Je vhodná pro záběry s dlouhou expozicí, které zachytíte bez rozmazání. **Funkce Snap-in** vám umožní spustit závěrku v přesně daný okamžik. S pomocí tlačítka můžete ostřit a snímat jako s fotoaparátem a precizně zachytit každý okamžik vašeho záběru. Díky **ergonomickému tvaru** ideálně padne do ruky.

Rollei kabelová spoušť pro zrcadlovky Nikon

Kabelová spoušť Rollei pro zrcadlovky Nikon. Dodávána je s dvojicí kabelových adaptérů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: Nikon F5, D3, D500, D810a, D5, D4s, D810, D800e, D4, D3x, D3s, D800, D700, D300s, F6, D300, D2xs, D810e, D1h, F100, D1, F90, D2x, D100(with mbd100), D1x, D2, D200, D2h, D2hs, D850, D6 Nikon D7500, D750, D7200, P1000, D90, DF, P7700, P7800, Coolpix P7700, Coolpix A, Z6, Z7, Z6 II, Z7 II, Z5 D7100, D5500, D7000, D5200, Coolpix p7800, D3100, D3300, D5000, D5100, D3200, D5300, D600, D610, D5600

Délka kabelu: 125 cm

Rozměry: 96 x 30 x 20 mm

<!-- start -->

## <h2>Kabelová spoušť Rollei - připravte se na každý záběr</h2>

<p><strong>Kabelová spoušť Rollei</strong>, která se vyznačuje snadnou manipulací, ovládním a širokou kompatibilitou s <strong>fotoaparáty značky Nikon</strong>. Je vhodná pro záběry s dlouhou expozicí, které zachytíte bez rozmazání. <strong>Funkce Snap-in</strong> vám umožní spustit závěrku v přesně daný okamžik. S pomocí tlačítka můžete ostřit a snímat jako s fotoaparátem a precizně zachytit každý okamžik vašeho záběru. Díky <strong>ergonomickému tvaru</strong> ideálně padne do ruky.</p>

<p style="text-align:center">&nbsp;  </p>

<!-- end -->

<b>Rollei kabelová spoušť pro zrcadlovky Nikon</b>

<p>Kabelová spoušť Rollei pro zrcadlovky Nikon. Dodávána je s <b>dvojití kabelových adaptérů</b>.</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Kompatibilita:</b>

Nikon F5, D3, D500, D810a, D5, D4s, D810, D800e, D4, D3x, D3s, D800, D700, D300s, F6, D300, D2xs, D810e, D1h, F100, D1, F90, D2x, D100(with mbd100), D1x, D2, D200, D2h, D2hs, D850, D6

Nikon D7500, D750, D7200, P1000, D90, DF, P7700, P7800, Coolpix P7700, Coolpix A, Z6, Z7,Z6 II, Z7 II, Z5 D7100, D5500, D7000, D5200, Coolpix p7800, D3100, D3300, D5000, D5100, D3200, D5300, D600, D610, D5600</p>

<p><b>Délka kabelu:</b> 125 cm</p>

<p><b>Rozměry:</b> 96 x 30 x 20 mm</p>