

CC 427 VODNÍ FILTR PRO KÁVOVARY MAXXO

cena vč DPH: **275 Kč**

cena bez DPH: 227 Kč

Kód zboží (ID): 5259417

PN: 41004769

Záruka: 24 měsíců



Maxxo CC427 pro kávovary

Náhradní filtrační patrona pro kávovary a jiné spotřebiče používající filtrační systém Claris Aqua. Tento filtr snižuje tvrdost a tím i usazování vodního kamene. Samozřejmostí je odstranění nežádoucích látek z vody.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Nahrazuje filtry: Bosch 461732/TCZ6003, Siemens 461732/TZ60003, Neff 461732, Gaggenau 461732, AEG 9000849514, Nivona NIRF700/390700100, Melitta Pro Aqua

Kompatibilita: AEG CaFamosa CF80, CF81, CF85, CF90, CF95, CF120, CF300, C400, CF400, CF500, EA100 BOSCH Benvenuto (všechny), B Serie (všechny) TCA Serie: TCA5601, TCA6701, TCA5608, TCA5609, TCA6401, TCA6709 NEFF C7660N0, C7660N0GB, C7660N1, C7660N1GB GAGGENAU CM200110, CM20011001, CM20011002, CM20011003, CM20011004, CM20013002, CM20013003, CM20013004, CM20061001, CM20061002, CM20061003, CM20063002, CM20063003, CM21011004, CM21011005, CM21011006, CM21011007, CM21013004, CM21013005, CM21013006, CM21013007, CM21071003, CM21071004 NIVONA Cafe Romantica 610, 620, 626, 630, 635, 646, 650, 710, 720, 725, 730, 740, 745, 750, 757, 765, 767, 770, 777, 830, 831, 840, 845, 850, 855 a všechny modely s filtrem Claris SIEMENS Supresso S20-TK60001, S40-TK64001, S45-TK64F09, S60-TK68001, S65-TK68009, S70-TK69001, S75-TK69009, TK58001, Compact TK52002 COCOON 921-F92141 MELITTA CAFFEO Gourmet, Cl, Lattea, Bistro, Lounge, No64, No76 a všechny Melitta modely s filtrem Claris

Maxxo CC427 pro kávovary

Náhradní **filtrační patrona** pro kávovary a jiné spotřebiče používající **filtrační systém Claris Aqua**. Tento filtr snižuje tvrdost a tím i usazování vodního kamene. Samozřejmostí je odstranění nežádoucích látek z vody.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Nahrazuje filtry:

Bosch 461732/TCZ6003, Siemens 461732/TZ60003, Neff 461732, Gaggenau 461732, AEG 9000849514, Nivona NIRF700/390700100, Mellita Pro Aqua

Kompatibilita:

AEG

CaFamosa CF80, CF81, CF85, CF90, CF95, CF120, CF300, C400, CF400, CF500, EA100

BOSCH

Benvenuto (všechny), B Serie (všechny)

TCA Serie: TCA5601, TCA6701, TCA5608, TCA5609, TCA6401, TCA6709

NEFF

C7660N0, C7660N0GB, C7660N1, C7660N1GB

GAGGENAU

CM200110, CM20011001, CM20011002, CM20011003, CM20011004, CM20013002, CM20013003, CM20013004, CM20061001, CM20061002, CM20061003, CM20063002, CM20063003, CM21011004, CM21011005, CM21011006, CM21011007, CM21013004, CM21013005, CM21013006, CM21013007, CM21071003, CM21071004

NIVONA

Cafe Romantica 610, 620, 626, 630, 635, 646, 650, 710, 720, 725, 730, 740, 745, 750, 757, 765, 767, 770, 777, 830, 831, 840, 845, 850, 855 a všechny modely s filtrem Claris

SIEMENS

Supresso S20-TK60001, S40-TK64001, S45-TK64F09, S60-TK68001, S65-TK68009, S70-TK69001, S75-TK69009, TK58001, Compact TK52002

COCOON

921-F92141

MELITTA CAFFEO

Gourmet, Cl, Lattea, Bistro, Lounge, No64, No76 a všechny Melitta modely s filtrem Claris