

# Kindermann KLICK & SHOW TRAY / Tray to hold up to 4 TOUCH transmitters

**cena vč DPH:** **2808 Kč**

cena bez DPH: 2321 Kč

**Kód zboží (ID):** 5412709

**PN:** 7488000303

**Záruka:** 24 měsíců



Kindermann KLICK & SHOW držák pro vysílače

Praktický držák pro uložení až čtyř KLICK & SHOW dotykových vysílačů. Jeho elegantní design, který odpovídá tvaru vysílačů, se dobře hodí do moderního i klasického interiéru zasedací místnosti.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Hmotnost: 320 g

Materiál: plast, hliník

Barva: černá

**Kindermann KLICK & SHOW držák pro vysílače**

Praktický držák pro uložení až čtyř KLICK & SHOW dotykových vysílačů. Jeho elegantní design, který odpovídá tvaru vysílačů, se dobře hodí do moderního i klasického interiéru zasedací místnosti.



**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

<p><b>Hmotnost:</b> 320 g</p>

<p><b>Materiál:</b> plast, hliník</p>

<p><b>Barva:</b> černá</p>