

Rollei kabel pro Panasonic P1

cena vč DPH: **331 Kč**

cena bez DPH: 273 Kč

Kód zboží (ID): 5947335

PN: FOTR7908-7

Záruka: 24 měsíců



Rollei kabel pro spoušť Panasonic P1

Kabel pro připojení kabelové spoušti Rollei pro fotoaparáty Panasonic.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka kabelu: 10 cm Kompatibilita: Panasonic Digilux 2, Digilux 3, FT 2, DMC-FZ15, FZ100, FZ1000, FZ1000 II, FZ150, FZ20, FZ20K, FZ200, FZ2000, FZ30, FZ330, FZ50K, G1, G10, G2, G3, G5, G6, G70, G80, G85, G9, G90, G91, G95, G99, GF1, GH1, GH2, GH3, GH4, GH 5, GH 5s, GX1, GX7, GX8, L1, L10, LC-1, S1H, S1R, S5, S5 II, TS-2

Rollei kabel pro spoušť Panasonic P1

Kabel pro připojení kabelové spoušti Rollei pro fotoaparáty Panasonic.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka kabelu: 10 cm

Kompatibilita: Panasonic Digilux 2, Digilux 3, FT 2, DMC-FZ15, FZ100, FZ1000, FZ1000 II, FZ150, FZ20, FZ20K, FZ200, FZ2000, FZ30, FZ330, FZ50K, G1, G10, G2, G3, G5, G6, G70, G80, G85, G9, G90, G91, G95, G99, GF1, GH1, GH2, GH3, GH4, GH 5, GH 5s, GX1, GX7, GX8, L1, L10, LC-1, S1H, S1R, S5, S5 II, TS-2