

# PATONA baterie pro foto Sony NP-FV100 3090mAh Li-Ion Platinum USB-C nabíjení

**cena vč DPH:** **1111 Kč**

**cena bez DPH:** 918 Kč

**Kód zboží (ID):** 5951812

**PN:** PT1395

**Záruka:** 24 měsíců



PATONA PLATINUM kompatibilní se Sony NP-FV100

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Sony. Baterie se vyznačují vysokou kvalitou, mají integrovanou ochranu proti přetížení, přebití a přehřívání. Nabíjení baterie je realizováno skrze zabudovaný konektor USB-C či klasickou nabíječkou baterií. Nabíjecí proud max. 1,2 A (vyšší vstupní proudy jsou automaticky redukovány pomocí IC ovládání baterie).

Součástí balení je USB na USB-C kabel.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 3090 mAh (22,9 Wh) Napětí: 7,4 V Technologie baterie: Li-iontová  
Nahrazuje baterie: Sony NP-FV90, NP-FV100, NP-FV100A Pro fotoaparáty: Sony CX HDR-CX110, HDR-CX170, HDR-CX370, HDR-CX370V, HDR-CX150, HDR-CX150E, HDR-CX150E/B, HDR-CX150R HDR-CX300, HDR-CX300E, HDR-CX350, HDR-CX350V HDR-CX350V, E HDR-CX350VET, HDR-CX550 HDR-CX550E, HDR-CX550V, HDR-CX550VE HDR-CX110E, HDR-CX110L, HDR-CX110R Sony HC HDR-HC3, HDR-HC7 Sony HX DSC-HX1 Sony SR DCR-SR68, DCR-SR78, DCR-SR300, DCR-SR62, DCR-SR100 DCR-SR60, DCR-SR68E, DCR-SR68E/S, DCR-SR68R DCR-SR88, DCR-SR88E Sony SX DCR-SX44, DCR-SX44/E, DCR-SX44/L, DCR-SX44/R, DCR-SX63, DCR-SX63E DCR-SX63E/S, DCR-SX83, DCR-SX83E, DCR-SX83E/S Sony TG HDR-TG1, HDR-TG5, HDR-TG5/E Sony UX HDR-UX5, HDR-UX7 Sony XR HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR350, HDR-XR350

**<b>PATONA PLATINUM kompatibilní se Sony NP-FV100</b>**

**<p>Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Sony. Baterie se vyznačují vysokou kvalitou, mají integrovanou ochranu proti přetížení, přebití a přehřívání. Nabíjení baterie je realizováno skrze <b>zabudovaný konektor USB-C</b> či klasickou nabíječkou baterií. Nabíjecí proud max. 1,2 A (vyšší vstupní proudy jsou automaticky redukovány pomocí IC ovládání baterie).</p>**

**<p>Součástí balení je USB na USB-C kabel.</p>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Kapacita:</b> 3090 mAh (22,9 Wh)**

**<b>Napětí:</b> 7,4 V**

**<b>Technologie baterie:</b> Li-iontová**

**<b>Nahrazuje baterie:</b> Sony NP-FV90, NP-FV100, NP-FV100A**

**<b>Pro fotoaparáty:</b>**

**<b>Sony CX</b>**

HDR-CX110, HDR-CX170, HDR-CX370, HDR-CX370V, HDR-CX150, HDR-CX150E, HDR-CX150E/B, HDR-CX150R

HDR-CX300, HDR-CX300E, HDR-CX350, HDR-CX350V

HDR-CX350V, E HDR-CX350VET, HDR-CX550

HDR-CX550E, HDR-CX550V, HDR-CX550VE

HDR-CX110E, HDR-CX110L, HDR-CX110R

**<b>Sony HC</b>**

HDR-HC3, HDR-HC7

**<b>Sony HX</b>**

DSC-HX1

**<b>Sony SR</b>**

DCR-SR68, DCR-SR78, DCR-SR300, DCR-SR62, DCR-SR100

DCR-SR60, DCR-SR68E, DCR-SR68E/S, DCR-SR68R

DCR-SR88, DCR-SR88E

**<b>Sony SX</b>**

DCR-SX44, DCR-SX44/E, DCR-SX44/L, DCR-SX44/R, DCR-SX63, DCR-SX63E

DCR-SX63E/S, DCR-SX83, DCR-SX83E, DCR-SX83E/S

**<b>Sony TG</b>**

HDR-TG1, HDR-TG5, HDR-TG5/E

**<b>Sony UX</b>**

HDR-UX5, HDR-UX7

**<b>Sony XR</b>**

HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR350, HDR-XR350</p>